TC70 ユーザー ガイド

著作権

本マニュアルに記載されている製品には、著作権取得済みコンピュータ プログラムが含まれている場合が あります。著作権で保護されたコンピュータ プログラムに対する特定の独占的権利が、米国およびその他 諸国の法律で保護されています。従って、本マニュアルで説明される製品に含まれるいかなる著作権取得 済みコンピュータ プログラムも、書面による明示的な許可なしに、いかなる方法においても複製または再 生してはなりません。

© 2015 Symbol Technologies LLC.All Rights Reserved

本マニュアルのいかなる部分についても、いかなる形式であろうと、いかなる手段によっても、事前の書 面による許可なしに複製、伝送、情報検索システムへの格納、あらゆる言語への翻訳、コンピュータ言語 への変換をしてはいけません。

さらに、製品の購入は、直接的あるいは黙示的、禁反言的、またはその他の方法によって、著作権、特許 または特許アプリケーションの対象となる一切のライセンスを付与するものとはみなされないものとしま す。ただし、製品の販売において法の運用によって生ずる通常の非独占的な、著作権使用料無料の使用ラ イセンスについては、この限りではありません。

免責条項:

本マニュアルで説明する特定の機能、設備、性能は、特定のシステムについては適用されない、あるいは 特定のシステムで使用するためのライセンスが供与されない場合があり、また、特定のモバイル加入者ユ ニットや特定のパラメータの設定上の特性によって異なる場合があることに注意してください。詳細につ いては、担当の連絡先にご確認ください。

商標

Zebra および Zebra ヘッド グラフィックは、ZIH Corp の登録商標です。Symbol ロゴは Symbol Technologies LLC の登録商標です。

改訂版履歴

元のガイドに対する変更を次に示します。

変更	日付	説明
A01 改訂版 A	2014 年 10 月	初期リリース
A02 改訂版 A	2015年8月	Google モバイル サービスのサポートを追加

著作権	
改訂版履歷	
このガイドについて	
マニュアルセット	
構成	
ソフトウェア バージョン	
章の説明	14
表記規則	14
アイコンの表記規則	14
関連文書	
サービスに関する情報	

1 章: ご使用の前に	
パッケージの開梱	
機能	
設定	
microSD カードの取り付け	
ハンドストラップとバッテリの取り付け	
バッテリの取り付け	
バッテリの充電	
充電インジケータ	
Google アカウント設定	
バッテリの交換	
microSD カードの交換	
バッテリ管理	
バッテリ使用量の監視	
低バッテリ通知	
バッテリの最適な使用方法	
無線通信をオフにする方法	
日時の設定	
ディスプレイの設定	
画面の輝度の設定	
画面回転の設定	
画面のタイムアウトの設定	
フォント サイズの設定	
タッチ キー ライトの設定	
タッチ モード	
通知 LED の設定	
一般的なサウンド設定	
ウェイクアップ ソース	

第2章:TC70 の使用	
Google モバイル サービス	
ホーム画面	
ステータス バー	
ステータス アイコン	

通知アイコン	
通知の管理	41
[Quick Settings] (クイック設定)	
アプリケーション ショートカットとウィジェット	
アプリケーションまたはウィジェットをホーム画面に追加する	
ホーム画面での項目の移動	
アプリケーションまたはウィジェットをホーム画面から削除する	
フォルダ	
フォルダの作成	
フォルダの名前付け	
フォルダの削除	
ホーム画面の壁紙	
ホーム画面の壁紙の変更	
タッチスクリーンの使用方法	
画面キーボードの使用方法	
アプリケーション	
アプリケーションへのアクセス	
現在使用されているアプリケーションの切り替え	
画面のロック解除	51
単一ユーザー モード	51
マルチユーザー モード	54
マルチユーザー ログイン	54
マルチユーザー ログアウト	55
デバイスのリセット	55
ソフト リセットの実行	55
ハード リセットの実行	55
サスペンドモード	56

第3章:アプリケーション	
ファイルブラウザ	
連絡先	60
連絡先の追加	60
連絡先の編集	60
連絡先の削除	61
カメラ	61
写真の撮影	
パノラマ写真の撮影	
ビデオの録画	
写真設定	
ビデオの設定	
ギャラリ	
アルバムの処理	71
アルバムの共有	72
アルバム情報の取得	72
アルバムの削除	73
写真の処理	
写真の表示およびブラウズ	
写真のトリミング	74
連絡先アイコンとしての写真の設定	
写真の共有	
写真の削除	
ビデオの処理	

ビデオの再生	
ビデオの共有	
ビデオの削除	
DataWedge デモンストレーション	
サウンドレコーダ	
PTT Express Voice Client	
PTT 通信の有効化	
トーク グループの選択	
PTT 通信	
グループ通話の作成	
PTT Express Voice Client 通信の無効化	
MLog Manager	
SimulScan デモ	
サンプル フォームのエクスポート	
郵便、運輸、物流サンプル	
製造サンプル	
Settings (設定)	
デモのカスタマイズ	
RxLogger	
Elemez	
Elemez データ収集の無効化	
Elemez データ収集の有効化	

- 1 - 2 - 10 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	
イメージング	
RS507 ハンズフリー イメージャ	
スキャン操作に関する考慮事項	
イメージャスキャン	
RS507 ハンズフリーイメージャによるバーコードの読み取り	
SSIを使用した RS507 ハンズフリー イメージャのペアリング	
RS507 ハンズフリー イメージャ Bluetooth HID とのペアリング	
DataWedge	
DataWedge の有効化	
DataWedge の無効化	

第5章: 無線	103
無線ローカル エリア ネットワーク	
Wi-Fi ネットワークのスキャンと接続	
Wi-Fi ネットワークの設定	
手動での Wi-Fi ネットワークの追加	
プロキシ サーバーの設定	
静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定	109
Wi-Fi の詳細設定	109
Wi-Fi ネットワークの削除	111
Bluetooth	
適応型周波数ホッピング	
セキュリティ	
Bluetooth プロファイル	
Bluetooth の電源の状態	
Bluetooth 無線の電源	
Bluetooth の有効化	

Bluetooth の無効化	
Bluetooth デバイスを検出する	
Bluetooth の名前の変更	
Bluetooth デバイスへの接続	
Bluetooth デバイスでのプロファイルの選択	
Bluetooth デバイスのペアリング解除	
Near Field Communications (NFC)	
NFC カードの読み取り	
NFC を使用した情報の共有	
エンタープライズ NFC の設定	
データ使用量	

第6章:アクセサリ	
アクヤサリ	123
2 スロット充電専用クレードル	125
デバイスの充電	126
予備バッテリの充電	127
1 Mm クリクロ電	128
2 スロット USB/イーサネット クレードル	128
デバイスの充電	120
予備バッテリの充電	130
イッテリの充電	131
USB/イーサネット通信	132
イーサネット接続の確立	133
5 スロット充電専用クレードル	
TC70の充電	
バッテリの充電	135
5スロットイーサネットクレードル	136
TC70の充電	
バッテリの充電	139
イーサネット接続の確立	
LED インジケータ	
4 スロット バッテリ充電器	
予備バッテリの充電	
バッテリの充電	
磁気ストライプ リーダー	
MSR の取り付け	
MSR の取り外し	
磁気ストライプ カードを読み取る	
2.5mm オーディオ アダプタ	
2.5mm オーディオ アダプタの取り付け	144
ヘッドセットのオーディオ アダプタへの接続	
ホルスターに収納するオーディオ アダプタ付きのデバイス	
2.5mm オーディオ アダプタの取り外し	147
3.5mm オーディオ アダプタ	147
3.5mm オーディオ アダプタの取り付け	148
3.5mm オーディオ アダプタへのヘッドセットの接続	
ホルスターに収納する 3.5mm オーディオ アダプタ付きのデバイス	149
3.5mm オーディオ アダプタの取り外し	150
スナップオン USB ケーブル	
TC70 への接続	
USB 通信	151

TC70 の充電	
TC70 からの切断	
バッテリの充電	
充電ケーブル カップ	
TC70 の充電	
バッテリの充電	
スナップオン DEX ケーブル	
TC70 への接続	
DEX 通信	
TC70 からの切断	
トリガ ハンドル	
トリガ ハンドル プレートの取り付け	
トリガ ハンドルへのデバイスのセット	
トリガ ハンドルからのデバイスの取り外し	

第7章:メンテナンスとトラブルシューティング	
TC70 のメンテナンス	
バッテリの安全に関するガイドライン	
クリーニング方法	
TC70 のクリーニング	
コネクタのクリーニング	
クレードルのコネクタのクリーニング	
トラブルシューティング	
TC70	

第8章:技術仕様	
ТС70	

12 | 目次

このガイドについて

はじめに

このガイドでは、TC70 モバイル コンピュータとアクセサリの使用方法について説明します。



注: このガイドで示している画面とウィンドウの図は、例として示しているものであり、実際の画面と異なることがあります。

マニュアルセット

TC70 のマニュアル セットは、ユーザーの個々のニーズに応じた情報を提供しており、次のマニュアルで構成されています。

- 『TC70 Quick Start Guide』 TC70 の主な機能の使用方法について説明しています。
- 『TC70 User Guide』 TC70 の使用方法について説明しています。
- ・『TC70 Integrator Guide』 TC70 とアクセサリの設定方法について説明しています。

構成

構成	無線	ディスプレイ	メモリ	データ収集オプ ション	オペレーティン グ システム
TC70 プロフェ ッショナル構成 (Google モバイ ルサービス (GMS) 未搭載)	WLAN: 802.11a/b/g/n/d/h /i/k/r WPAN: Bluetooth v4.0 Low Energy	4.7 インチ高解 像度 (1280 x 720) LCD	1GB RAM/8GB フラッシュ (SLC 高信頼性 フラッシュ)	2D イメージャ および統合 NFC	Android ベース の Android オー プン ソース プ ロジェクト 4.4.2
TC70 標準構成 (GMS 搭載)	WLAN: 802.11a/b/g/n/d/h /i/k/r WPAN: Bluetooth v4.0 Low Energy	4.7 インチ高解 像度 (1280 x 720) LCD	1GB RAM/8GB フラッシュ (SLC 高信頼性 フラッシュ)	2D イメージャ および統合 NFC	Android ベース の Android オー プン ソース プ ロジェクト 4.4.3、GMS が使 用可能

このガイドは、以下の構成を対象としています。

ソフトウェア バージョン

現在のソフトウェア バージョンを確認するには、🏟 > ① [About phone] (電話機情報) をタッチします。

- [Model number] (モデル番号) モデル番号を表示します。
- [Android version] (Android バージョン) オペレーティング システムのバージョン番号を表示します。
- [Kernel version] (カーネルバージョン) カーネルのバージョン番号を表示します。

• [Build number] (ビルド番号) - ソフトウェアのビルド番号を表示します。

デバイスのシリアル番号を確認するには、 🤯 > 🕕 [About phone] (電話機情報) > [Status] (ステータス) をタ ッチします。

• [Serial number] (シリアル番号) - シリアル番号を表示します。

章の説明

このガイドは、次の章で構成されています。

- ご使用の前に(ページ17) TC70 を初めて使用する際の手順について説明します。
- TC70 の使用(ページ37) TC70 を操作する際の手順について説明します。
- アプリケーション(ページ59)では、TC70にインストールされているアプリケーションの使用方法について説明します。
- データの読み取り(ページ95)イメージャを使用したバーコードデータを収集する手順について説明します。
- *無線 (ページ103)* さまざまな無線オプションについて説明します。
- ・ アクセサリ (ページ123) TC70 のアクセサリの使用方法について説明します。
- メンテナンスとトラブルシューティング(ページ163) TC70 のお手入れ方法、および問題発生時のトラ ブルシューティング方法について説明します。
- 技術仕様 (ページ169) TC70 の技術仕様について説明します。

表記規則

本書では、次の表記規則を使用しています。

- 斜体は、次の項目の強調に使用します。
 - 本書および関連文書の章およびセクション
 - 画面上のアイコン
- 太字は、次の項目の強調に使用します。
 - ダイアログボックス、ウィンドウ、画面名
 - ドロップダウンリスト名、リストボックス名
 - チェックボックス名、ラジオボタン名
 - 画面上のボタン名
- 中黒(・)は、次を示します。
 - 実行する操作
 - 代替方法のリスト
 - 実行する必要はあるが、順番どおりに実行しなくてもかまわない手順
- 順番どおりに実行する必要のある手順(たとえば、順を追った手順)は、番号付きのリストで示されます。

アイコンの表記規則

このマニュアル セットでは、読者にわかりやすいように、視覚的な工夫がなされています。マニュアル セット全体で、次のグラフィック アイコンが使用されています。使用されているアイコンと各アイコンの意味について、以下で説明します。



警告:「警告」という言葉とそれに対応する安全アイコンは、従わなかった場合、死亡または重大な傷害を負う可能性、あるいは重大な製品の損傷が発生する可能性のある情報を意味します。

客

注意:「注意」という言葉とそれに対応する安全アイコンは、従わなかった場合、軽度または中程 度の傷害を負う可能性、あるいは重大な製品の損傷が発生する可能性のある情報を意味します。

注:「注」には、例外や前提条件など、周囲のテキストより重要な情報が記載されています。また、「注」では、追加情報の参照先、操作の完了方法の確認(たとえば、現在説明している手順に記載されていない場合)、または特定の要素が画面に表示される場所を説明します。「注」に対応する警告レベルはありません。



- *TC70 Quick Start Guide* (p/n MN000976Axx)
- [*TC70 Regulatory Guide*] (p/n MN000977Axx)
- *TC70 Integrator Guide* (p/n MN001152Axx)

本書およびすべてのガイドの最新バージョンは、Support Central から入手可能です。

サービスに関する情報

本機器に問題が発生した場合は、地域担当のカスタマーサポートにお問い合わせください。お問い合わせ 先は、*http://www.zebra.com/support*に記載されています。

サポートへのお問い合わせの際は、以下の情報をご用意ください。

- ・ 装置のシリアル番号(製造ラベルに記載)
- モデル番号または製品名(製造ラベルに記載)
- ソフトウェアのタイプとバージョン番号

図1:製造ラベル



カスタマ サポートは、お客様のお問い合わせに対して、サポート合意書に指定された期限までに、電子メ ール、または電話にて回答を行います。

カスタマーサポートが問題を解決できない場合、修理のため機器をご返送いただくことがあります。その 際に詳しい手順をご案内します。弊社は、承認済みの梱包箱を使用せずに発生した搬送時の損傷について、 その責任を負わないものとします。装置を不適切な形で搬送すると、保証が無効になる場合があります。 修理のために発送する際には、事前に microSD カードをデバイスから取り外してください。

ご使用の製品をビジネス パートナーから購入された場合、サポートについては購入先のビジネス パートナーにお問い合わせください。

第 1 章

ご使用の前に

この章では、デバイスを初めて使用する際の手順について説明します。

パッケージの開梱

- 1 TC70を覆っている保護材を慎重にすべて取り外し、後で保管や搬送に使えるように、梱包箱を保管しておきます。
- 2 次のものが含まれていることを確認します。
 - TC70 モバイル コンピュータ
 - 4,620mAh リチウムイオンバッテリ
 - ハンドストラップ
 - 規制ガイド
 - クイックスタートガイド
- **3** 破損している機器がないかどうかを確認してください。不足または破損している機器がある場合は、た だちにグローバルカスタマサポートセンターにお問い合わせください。
- **4** TC70 を初めて使用する前に、スキャン ウィンドウ、ディスプレイ、カメラ ウィンドウを覆っている搬送保護フィルムをはがしてください。

機能

図 2: TC70 正面図



表1:正面図の機能

番号	項目	機能
1	タッチ スクリー ン	TC70の操作に必要なすべての情報が表示されます。
2	PTT ボタン	プッシュトゥトーク通信 (プログラム可能) を開始します。
3	スキャン ボタン	データの収集を開始します(プログラム可能)。
4	戻るボタン	前の画面を表示します。
5	ホーム ボタン	1回押すと、ホーム画面が表示されます。短時間タッチし続けると、 最近使用したアプリケーションが表示されます。
		GMS を搭載した TC70 で短時間タッチし続けると、Google Now 画 面が開きます。
6	マイク	ハンドセットモードでの通信に使用します。
7	充電用端子	ケーブルおよびクレードルからデバイスに電力を供給します。
8	スピーカ	ビデオおよび音楽を再生するためのオーディオ出力を提供します。 スピーカ モードで音声を出力します。

次ページに続く...

番号	項目	機能
9	検索ボタン	検索アプリケーションを開きます (プログラム可能)。
		GMS を搭載した TC70 で、[Recent App] (現在使用されているアプリ) 画面を開きます。
10	メニュー ボタン	現在の画面またはアプリケーションに影響を及ぼす項目のメニュー が開きます。
11	光センサー	ディスプレイ バックライトの輝度をコントロールするために、周辺 光を判別します。
12	近接センサー	ハンドセット モードでディスプレイをオフにする場合の近接状態 を判別します。
13	電源ボタン	ディスプレイのオン/オフを切り替えます。ボタンを押し続けてデ バイスをリセットまたは電源をオフにします。
14	マイク	スピーカーフォン モードでの通信に使用します。
15	レシーバ	ハンドセットモードでのオーディオ再生に使用します。
16	充電/通知 LED	充電中のバッテリ充電状態とアプリケーションから生成された通知 を示します。
17	データ収集 LED	データ収集ステータスを示します。
18	前面カメラ	写真およびビデオの撮影に使用します。

図 3: TC70 背面図



表 2: 背面図の機能

番号	項目	機能
19	インタフェース コネクタ	USB ホスト、クライアント通信、オーディオ、ケーブルおよびアク セサリを介したデバイスの充電に使用します。

次ページに続く...

番号	項目	機能
20	スキャナ ウィン ドウ	イメージャを使用したデータ収集に使用します。
21	マイク	ビデオ録画中および雑音消去に使用します。
22	音量上/下ボタン	オーディオの音量を上げたり下げたりします (プログラム可能)。
23	バッテリ リリー ス ラッチ	押して、バッテリを取り外します。
24	弾性スリーブ	オプションのスタイラスを固定する際に使用します。
25	バッテリ	デバイスに電力を供給します。
26	ハンド ストラッ プ	デバイスを手でしっかりと持つ際に使用します。
27	ハンド ストラッ プ取り付けポイ ント	ハンド ストラップを掛ける際に使用します。
28	カメラ	写真やビデオを撮影します。
29	カメラ フラッシ	カメラの照明に使用します。
	ユ	

設定

使用するタイミングと場所: TC70 を初めて使用する際には、次の手順に従います。

手順

- 1 micro Secure Digital (SD) カード (オプション) を取り付けます。
- 2 ハンドストラップ(オプション)を取り付けます。
- 3 バッテリを取り付けます。
- 4 TC70 を充電します。
- 5 TC70の電源をオンにします。

microSD カードの取り付け

microSD カード スロットを不揮発性のセカンダリ ストレージとして使用できます。スロットはバッテリ パックの下にあります。詳細については、カードに添付されているマニュアルを参照し、メーカーの推奨 使用方法に従ってください。



注意: microSD カードを損傷しないように、静電気放電 (ESD) に関する注意事項に従ってください。ESD に関する注意事項には、ESD マット上で作業を実施することや作業者を適切に接地することなどが含まれます。

- 1 ハンドストラップが取り付けられている場合は、取り外します。
- 2 アクセスドアを持ち上げます。

図 4: アクセス ドアの持ち上げ



- **3** microSD カードをカード ホルダー ドアに挿入して、ドアの両端にある固定タブ内部にスライドさせます。
- 4 アクセスドアを再度取り付けます。

ハンドストラップとバッテリの取り付け



注: ハンドストラップの取り付けはオプションです。ハンドストラップを取り付けない場合は、 このセクションをスキップしてください。

手順

ハンドストラップのフィラーをハンドストラップスロットから取り出します。将来交換する場合のために、ハンドストラップのフィラーを安全な場所に保管します。

図 5: フィラーの取り出し



2 ハンドストラッププレートをハンドストラップスロットに取り付けます。

図 6: ハンドストラップの取り付け



3 TC70の背面のバッテリ収納部に、バッテリを取り付けます。この場合、バッテリの下側を先に入れます。

図 7: バッテリの下側をバッテリ収納部に入れる



- 4 バッテリの上部を回転させバッテリ収納部に入れます。
- 5 バッテリリリースラッチが所定の位置に収まるまで、バッテリをバッテリ収納部に押し込みます。



6 ハンドストラップクリップをハンドストラップ取り付けスロットに合わせ、所定の位置に収まるまで 押し込みます。

図 9: ハンドストラップ クリップの固定



バッテリの取り付け

手順

1 TC70の背面のバッテリ収納部に、バッテリを取り付けます。この場合、バッテリの下側を先に入れます。

図 10: バッテリの下側をバッテリ収納部に入れる



- 2 バッテリの上部を回転させバッテリ収納部に入れます。
- 3 バッテリリリースラッチが所定の位置に収まるまで、バッテリをバッテリ収納部に押し込みます。

図 11: バッテリを押し込む



バッテリの充電

TC70 を初めて使用する場合は、バッテリ充電/通知発光ダイオード (LED) が緑色に点灯するまで、メイン バッテリを充電します。TC70 を充電するには、ケーブルまたはクレードルを使って適切な電源に接続して ください。TC70 で使用可能なアクセサリの詳細については、アクセサリ(ページ123)を参照してくださ い。

- スナップオン USB ケーブル
- 充電ケーブル カップ
- 2 スロット充電専用クレードル
- 2スロットUSB/イーサネットクレードル
- 5スロット充電専用クレードル
- 5スロットイーサネットクレードル

4,620mAh バッテリは、約6時間でフル充電が完了します(室温)。

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。TC70やアクセサリのバッテリ充電は、常に安全かつ適切な方法で行ってください。高温時(約+37℃(+98°F)など)には、TC70やアクセサリは、バッテリの充電を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つ場合があります。異常な温度のために充電が無効になった場合は、TC70やアクセサリのLEDにエラーが表示されます。

- 1 メインバッテリを充電するには、充電アクセサリを適切な電源に接続します。
- 2 TC70 をクレードルにセットするか、ケーブルを接続します。TC70 の電源がオンになり、充電が開始さ れます。充電中は、充電/通知 LED が黄色で点滅し、フル充電されると緑色で点灯します。

充電インジケータ

表 3: 充電/通知 LED 充電インジケータ

状態	意味
オフ	TC70 が充電されていません。TC70 が正しくクレードルにセット されていないか、電源に接続されていません。充電器/クレードル に電源が供給されていません。
黄色でゆっくり点滅(2秒に1回点滅)	TC70 が充電中です。
緑色で点灯	充電が完了しました。
黄色で速く点滅 (1 秒に 2 回点滅)	充電エラーです。次のような場合に、この状態になります。
	 ・ 温度が低すぎる、または高すぎる。 ・ 充電完了までの時間が長すぎる(通常は、8時間以上)。
赤色でゆっくり点滅(2秒に1回点滅)	TC70を充電中ですが、バッテリの寿命が近づいています。
赤色の点灯	充電を完了しましたが、バッテリの寿命が近づいています。
赤色で速く点滅 (1 秒に 2 回点滅)	充電エラーですが、バッテリの寿命が近づいています。次のよう な場合に、この状態になります。 ・ 温度が低すぎる、または高すぎる。
	• 充電完了までの時間が長すきる (通常は、8時間以上)。

Google アカウント設定



注:

Google アカウントを設定するには、TC70 が Wi-Fi 経由でインターネットに接続されている必要が あります。

TC70 を初めて起動すると、セットアップ ウィザードが表示されます。画面に表示される指示に従って Google アカウントの設定、Play ストアからアイテムを購入するための Google ウォレットの設定を行い、個 人情報を入力して、バックアップ/リストア機能を有効にします。

バッテリの交換



注意: バッテリの交換中は、SIM カード、SAM カード、または microSD カードの挿入や取り出し を行わないでください。

- 1 デバイスに取り付けられたすべてのアクセサリを取り外します。
- 2 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- **3** [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- 4 ハンドストラップが取り付けられている場合は、ハンドストラップクリップをTC70の上にスライド させ、持ち上げます。

図 12: ハンドストラップ クリップの取り外し



5 2つのバッテリラッチを押します。

図 13: バッテリ ラッチを押す



6 バッテリを TC70 から取り出します。

図 14: バッテリの取り出し



- 7 TC70 の背面のバッテリ収納部に、交換用のバッテリを取り付けます。この場合、バッテリの下側を先 に入れます。
- 8 バッテリリリースラッチが所定の位置に固定されるまで、バッテリを押し下げます。
- 9 必要に応じて、ハンドストラップを交換します。
- 10 電源ボタンを押して、TC70の電源をオンにします。

microSD カードの交換

- 1 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- 2 [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- **3** ハンドストラップが取り付けられている場合は、ハンドストラップクリップをTC70の上にスライド させ、持ち上げます。

図 15: ハンドストラップ クリップの取り外し



- 4 2つのバッテリラッチを押します。
- 5 バッテリを TC70 から取り出します。
- 6 アクセスドアを持ち上げます。

図 16: アクセス ドアの取り外し



- 7 microSD カードをホルダーから取り外します。
- 8 アクセスドアを押し下げて、しっかりセットされていることを確認します。
- 9 交換用の microSD カードを取り付けます。
- 10 アクセスドアを再度取り付けます。

図 17: アクセス ドアの取り付け



- 11 TC70 の背面のバッテリ収納部に、バッテリを取り付けます。この場合、バッテリの下側を先に入れます。
- 12 バッテリ リリース ラッチが所定の位置に固定されるまで、バッテリを押し下げます。
- 13 必要に応じて、ハンドストラップを交換します。
- 14 電源ボタンを押して、TC70の電源をオンにします。

バッテリ管理

注: バッテリ充電レベルを確認する前に、すべての AC 電源 (クレードルまたはケーブル) から TC70 を取り外します。

メイン バッテリの充電状態を確認するには、ホーム画面で ⁰⁰⁰ > ⁰⁰⁰ > ⁰⁰[About phone] (電話機情報) > [Battery Management] (バッテリ管理) をタッチします。

[Battery status] (バッテリ状態) にはバッテリの放電状況が示され、[Battery level] (バッテリレベル) にはバ ッテリ充電量 (フル充電と比較した割合) がリストされます。

バッテリ使用量の監視

[Battery] (バッテリ) 画面には、どのアプリケーションがバッテリ電力を最も消費しているかがリストされ ます。またこの画面を使用して、ダウンロードしたアプリケーションの中で電力を消費しすぎているもの をオフにすることもできます。

(●) > (◎) > [Battery] (バッテリ) をタッチします。

図 18: [Battery] (バッテリ) 画面

	🗣 🖥 5:37 PM
(🔅 Battery	S
96% - Not charging	
15h 30m 20s on ba	ttery
🔊 Wi-Fi	825
Denne idle	18%

[Battery] (バッテリ) 画面には、バッテリを使用しているアプリケーションがリストされます。画面上部の 放電状況グラフには、最後に充電されたときからのバッテリの放電率と(充電器に接続された短期間は、図 の下部に薄い緑色の線で示されます)、バッテリ電源で稼動している時間が表示されます。 [Battery] (バッテリ) 画面でアプリケーションにタッチすると、その電力消費についての詳細が表示されま す。アプリケーションによって、表示される情報は異なります。アプリケーションの中には、電力使用を 調整するための設定画面が開くボタンが含まれているものもあります。

低バッテリ通知

バッテリ充電残量が18%未満になると、TC70を電源に接続するように指示する通知がTC70に表示されます。 ユーザーは、次の充電アクセサリのいずれかを使用してバッテリを充電する必要があります。

図 19: 低バッテリ通知

A Connect charg	jer
The battery is getting 18% remaining	niew.
Define the	<u>и</u> к

バッテリ充電残量が10%未満になると、TC70を電源に接続するように指示する通知がTC70に表示されます。ユーザーは、次の充電アクセサリのいずれかを使用してバッテリを充電する必要があります。

バッテリ充電残量が4%未満になると、TC70はオフになります。

ユーザーは、次の充電アクセサリのいずれかを使用して TC70 を充電する必要があります。

バッテリの最適な使用方法

バッテリを節約するためのヒントを以下に示します。

- アイドル状態で一定時間経過したら画面がオフになるように画面を設定します。画面のタイムアウトの設定(ページ31)を参照してください。
- 画面の明るさを抑えます。画面の輝度の設定(ページ30)を参照してください。
- 無線機能を使用していないときは、すべての無線機能をオフにします。
- 電子メール、カレンダ、連絡先、および他のアプリケーションの自動同期機能をオフにします。
- [Power Control] (電源コントロール) ウィジェットを使用して、無線、画面の輝度、および同期機能のス テータスを確認して制御します。
- 音楽およびビデオ アプリケーションなどのアプリケーションの使用を最小限に抑えて、TC75 がサスペンド状態にならないようにします。

無線通信をオフにする方法

- 1 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- 2 [Airplane mode] (機内モード)をタッチします。すべての無線がオフであることを示す飛行機のアイコンドがステータスバーに表示されます。

日時の設定

無線 LAN でネットワーク タイム プロトコル (NTP) がサポートされていない場合、ユーザーはタイム ゾーンの設定または日時の設定のみ実行する必要があります。

手順

- 1 ホーム画面で、 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- ³ ① [Date & time] (日付と時刻) をタッチします。
- 4 [Automatic date & time] (自動日付と時刻) をタッチして、日付と時刻の自動同期を無効にします。
- 5 [Set date] (日付の設定) をタッチします。
- 6 スライダを上下に移動し、月、日、年を選択します。
- 7 [Done] (完了) をタッチします。
- 8 [Set time] (時間の設定) をタッチします。
- 9 スライダを上下に移動し、時、分、午前/午後を選択します。
- 10 [Done] (完了) をタッチします。
- 11 [Select time zone] (タイム ゾーンの選択) をタッチします。
- 12 リストから現在のタイムゾーンを選択します。
- 13 合 をタッチします。

ディスプレイの設定

[Display settings] (ディスプレイの設定) を使用して、画面の輝度の変更、バックグラウンドイメージの変 更、画面の回転の有効化、スリープ時間の設定、フォント サイズの変更を実行できます。

画面の輝度の設定

画面の輝度を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Brightness] (輝度) をタッチします。

図 20: [Brightness] (輝度) ダイアログ ボックス



5 [Brightness] (輝度) ダイアログ ボックスで [Auto] (自動) をタッチすると、TC70 は内蔵光センサーを使用 して、自動的に輝度を調整するように設定されます。輝度を手動で設定するには、[Auto] (自動) チェッ クボックスをオフにします。スライダを使用して、輝度レベルを設定します。

画面回転の設定

デフォルトでは、画面回転は無効になっています。画面回転を設定するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ホーム画面で、 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Auto-rotate screen] (画面自動回転) をオンにすると、TC70の回転に合わせてTC70が自動的に向きを切り替えるように設定されます。

译 注:

ホーム画面は回転しません。

5 **△** をタッチします。

画面のタイムアウトの設定

画面のスリープ時間を設定するには、次の手順に従います。

手順

- ホーム画面で、 ^{●●}をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Sleep] (スリープ) をタッチします。
- 5 スリープ値を1つ選択します。
 - [15 seconds] (15 秒)
 - [30 seconds] (30 秒)
 - [1 minute] (1 分) (デフォルト)
 - [2 minutes] (2 分)
 - [5 minutes] (5 分)
 - [10 minutes] (10 分)
 - [30 minutes] (30 分)

フォントサイズの設定

システムアプリケーションのフォントサイズを設定するには、次の手順に従います。

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Font size] (フォントサイズ) をタッチします。
- 5 フォントサイズ値を1つ選択します。

- [Small] (小)
- [Normal] (標準) (デフォルト)
- [Large] (大)
- [Huge] (特大)

タッチキー ライトの設定

画面の下にある4つのタッチキーはバックライト付きです。バッテリ電力を節約するために、タッチキー ライトを設定します。

手順

- ■ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Touch key light] (タッチ キー ライト) をタッチします。
- 5 次のいずれかのオプションを選択します。
 - [Always off] (常にオフ) タッチキー ライトはオフです。
 - [6 seconds] (6 秒) タッチキー ライトは6 秒間点灯した後、オフになります (デフォルト)。
 - [10 seconds] (10 秒) タッチキー ライトは 10 秒間点灯した後、オフになります。
 - [15 seconds] (15 秒) タッチキー ライトは 15 秒間点灯した後、オフになります。
 - [30 seconds] (30 秒) タッチキー ライトは 30 秒間点灯した後、オフになります。
 - [1 minute] (1分) タッチキー ライトは1分間点灯した後、オフになります。
 - [Always on] (常にオン) 画面がオンのときはタッチ キー ライトがオンになります。

図 21: [Touch Key Light] (タッチ キー ライト) ダイアログ ボックス

Touch key light	
Always off	ō
6 seconds	
10 seconds	Ŏ.
15 seconds	Ó.
30 seconds	Ó.
1 minute	ġ.
Always on	<u>e</u>
Cancel	

タッチ モード

TC70は、指、導電性チップのスタイラス、または手袋をはめた指によるタッチを検出できます。

F	

医療用のラテックス、皮革、綿または羊毛製の手袋を使用できます。 最適なパフォーマンスを得るためには、Zebra 認定スタイラスをご使用ください。

手順

1 ⊕ をタッチします。

注:

- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Touch Mode] (タッチモード) をタッチします。

図 22: [Touch Mode] (タッチ モード) ダイアログ ボックス

Touch Mode	
Stylus and Finger	
Glove and Finger	
Cancel	

- 5 指またはスタイラスを使用する場合は、画面で [Stylus and Finger] (スタイラスと指) をタッチし、指または手袋をはめた指を使用する場合は、画面で [Glove and Finger] (グローブと指) をタッチします。

通知 LED の設定

充電/通知 LED は、電子メールや VoIP などのアプリケーションでプログラム可能な通知が生成された場合、 または TC70 が Bluetooth デバイスに接続されたことを示す場合に青色に点灯します。デフォルトでは、 LED 通知は有効になっています。通知設定を変更するには、次を実行します。

手順

- 1 ホーム画面で、 🗰 をタッチします。
- 2 💩 をタッチします。
- ³ [Display] (ディスプレイ) をタッチします。
- 4 [Pulse notification light] (パルス通知ライト) をタッチして、通知をオンまたはオフに切り替えます
- 5 🛆 をタッチします。

一般的なサウンド設定

図 23: [Sounds] (サウンド) 画面



[Volumes] (音量) - メディア、呼び出しトーン、通知およびアラームの音量を変更するのに使用します。
 図 24: [Volumes] (音量) ダイアログ ボックス



- 音楽やメディアの音量を制御します。
 ○ 呼び出しトーンの音量を制御します。
 ○ システム通知の音量を制御します。
 ○ - アラーム時計の音量を制御します。
 ○ - アラーム時計の音量を制御します。
 - ┃ スキャンの読み取り成功時のビープ音の音量を制御します。
- 一番下の列のアイコン:
 - + ・
 + ・
 + ・
 メディアとアラームを除くすべてのサウンドをサイレントモードにします。
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
 + ・
- [Audio profile] (音声プロファイル) タッチして、音声プロファイルを設定します。[Audio profile] (音声 プロファイル) 画面で、[Audio profile] (音声プロファイル) をタッチします。

図 25: [Audio profile] (音声プロファイル) ダイアログ ボックス

Audio profile	
general	
increased clarity	
Cancel	

- [General] (全般) 標準の音声設定 (デフォルト)。
- [increased clarity] (鮮明度の増強) 高周波で音量を上げます。
- [Call Ringtone and Vibrate] (着信音とマナーモード)
 - [Phone ringtone] (着信音) タッチして、着信したときに鳴る着信音を選択します。
 - [Vibrate when ringing] (着信音が鳴るときにバイブレーション) オンにすると、電話を受けたときに デバイスが振動します (デフォルト – 有効)。
- [System] (システム)
 - [Default notification] (デフォルトの通知) タッチすると、すべてのシステム通知に関して再生される サウンドを選択できます。
 - [Dial pad touch tones] (ダイヤルパッド タッチ操作音) オンにすると、電話キーにタッチしたときに 音が鳴ります (デフォルト – 有効)。
 - **[Touch sounds] (タッチ サウンド)** オンにすると、画面上で選択を行ったときに音が鳴ります (デフ オルト – 有効)。
 - [Screen lock sounds] (画面ロック音) オンにすると、画面をロックまたはロック解除したときに音が 鳴ります (デフォルト – 無効)。

- [Vibrate on touch] (タッチで振動) - オンにすると、ソフト キーにタッチしたときや、特定の画面操作 を行ったときに、デバイスが振動します (デフォルト – 有効)。

ウェイクアップ ソース

デフォルトでは、TC70は、ユーザーが電源ボタンを押すとサスペンドモードからウェイクアップします。 TC70は、ユーザーがデバイスの左側にある PPT ボタンまたはスキャン ボタンを押すとウェイクアップす るように設定できます。

手順

- 1 🔯 をタッチします。
- 2 [Wake-Up Sources] (ウェイクアップ ソース) をタッチします。
- 3 [Keypad] (キーバッド) チェックボックスをタッチします。チェックボックスに、青色のチェックマーク が表示されます。

図 26: [Wake-Up Sources] (ウェイクアップ ソース) ダイアログ ボックス



4 🛆 をタッチします。
第 2 章

TC70の使用

はじめに

ここでは、TC70のボタン、ステータスアイコン、コントロールについて説明します。また、TC70のリセット方法、データの入力方法など、TC70の基本的な使用方法についても説明します。

Google モバイル サービス



注: このセクションは、Google モバイル サービス (GMS) が搭載された TC70 構成にのみ適用され ます。

GMS が搭載された TC70 には、TC70 に機能を追加するアプリケーションとサービスが含まれています。 GMS には次のコンポーネントが含まれています。

- アプリケーション GMS は、Chrome、Gmail、ドライブ、マップなどのさまざまな Google アプリケーションおよび関連ウィジェットを追加します。
- ・ サービス:
 - **音声入力**-接続されたネットワークと切断されたネットワークの両方で多くの言語で自由な形式の テキストを音声入力できます。キーボードのマイクのアイコンをタッチして起動します。
 - TalkBack サービス ユーザー インタフェースのさまざまな部分で音声によるフィードバックを提供 します。有効にするには、[Settings] (設定) > [Accessibility] (ユーザー補助) を選択します。
 - ネットワーク位置情報プロバイダ モバイル ネットワーク タワー情報および Wi-Fi アクセス ポイン ト情報を使用し、GPS を使用せずに位置情報を提供する位置情報プロバイダを追加します。有効に するには、[Settings] (設定) > [Location access] (位置情報アクセス) を選択します。
 - Widevine DRM 保護されたコンテンツの再生を可能にするデジタル著作権管理を有効にします。 Play Store からの DRM 情報を使用して有効にします。
 - Google Cloud Messaging サーバーから TC70 にデータを送信できるようにし、同時に同じ接続上で デバイスからメッセージを受信できるようにします。
 - バックアップと復元 ユーザー設定とアプリケーションを Google サーバーにバックアップし、工場 出荷時の設定にリセットした後でそのサーバーから設定を復元できます。
- Google アカウント Google アカウントを作成し、そのアカウントを使用して、メール、ファイル、音楽、写真、連絡先、カレンダイベントを同期できます。

ホーム画面

ホーム画面は、TC70をオンにすると表示されます。設定によって、ホーム画面に表示される内容は異なります。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

サスペンドまたは画面タイムアウトの後、ホーム画面にはロックスライダが表示されます。 () を に向けて右にスライドして、画面のロックを解除します。画面のロックの詳細については、*画面のロック 解除 (ページ51)*を参照してください。

図 27:ホーム画面の例



表4:ホーム画面の項目

項目	説明 ····································
1 - ステータス バー	時間、ステータス アイコン (右側)、および通知アイコン (左側) が表示されます。詳細については、 <i>ステータス アイコン (ページ</i> <i>39</i>)および <i>通知の管理 (ページ41)</i> を参照してください。
2—ブラウザアイコン	ブラウザアプリケーションを開きます。
3 - [All Apps] (すべてのアプリケーショ ン)アイコン	[APPS] (アプリ) ウィンドウを開きます。
4-ショートカットアイコン	TC70 にインストールされているアプリケーションを開きます。 詳細については、 <i>アプリケーション ショートカットとウィジェット (ページ43)</i> を参照してください。
5 — ウィジェット	ホーム画面で実行するスタンドアロン型のアプリケーションを 起動します。詳細については、アプリケーションショートカット とウィジェット(ページ43)を参照してください。

ホーム画面には、ウィジェットとショートカットを配置するための4つの追加画面があります。画面を左右にスワイプすると、追加画面が表示されます。

ステータス バー

ステータス バーには、時間、通知アイコン (左側)、およびステータス アイコン (右側) が表示されます。 図 28: 通知アイコンおよびステータス アイコン



表 5: ホーム画面の項目

項目	説明
1	通知アイコン
2	ステータスアイコン

ステータス バーに表示可能な数より多くの通知がある場合は、他にも通知があることを示す 🛨 が表示されます。[Notifications] (通知) パネルを開き、すべての通知とステータスを表示します。

ステータス アイコン

表 6: ステータス アイコン

アイコン	説明
\bigcirc	アラームが有効であることを示します。
D.	メディアとアラーム以外のすべてのサウンドがサイレンスに設定され、バイブ モードが 有効になっていることを示します。
\$5	メディアとアラーム以外のすべてのサウンドがサイレンスに設定されていることを示し ます。
	バッテリが完全に充電された状態であることを示します。
Ē	バッテリの一部が消耗された状態であることを示します。
	バッテリの充電が少ないことを示します。
	バッテリの充電が非常に少ないことを示します。
3	バッテリが充電中であることを示します。
×	機内モードがアクティブであることを示します。すべての無線がオフになります。
	Bluetooth がオンになっていることを示します。

アイコン	説明
*	TC70 が Bluetooth デバイスに接続されていることを示します。
	Wi-Fi ネットワークに接続されていることを示します。
\bigcirc	Wi-Fi 信号がないことを示します。

通知アイコン

表 7: 通知アイコン

アイコン	説明
+	表示可能な通知が他にもあることを示します。
Ð	データを同期していることを示します。
1	間近に迫ったイベントを示します。
S.	オープン Wi-Fi ネットワークを使用できることを示します。
0	音楽が再生されていることを示します。
÷	サインインまたは同期に関する問題が発生したことを示します。
<u>†</u>	TC70 がデータをアップロードしていることを示します。
Ŧ	動画表示の場合は TC70 がデータのダウンロード中であることを示し、静止画表示の場合 はダウンロードが完了したことを示します。
¥	TC70 が USB ケーブルを使用して接続されていることを示します。
9	TC70 が仮想プライベート ネットワーク (VPN) を介して接続または切断されていること を示します。
*	SD カードを準備しています。
	TC70 で USB デバッグが有効になっていることを示します。
13	マルチユーザー機能が有効になっていることを示します。マルチユーザー管理者アプリ ケーションがインストールされている場合にのみ表示されます。
2	新しいユーザーがログインしていることを示します。マルチユーザー管理者アプリケー ションがインストールされている場合にのみ表示されます。



通知の管理

通知アイコンは、新しいメッセージの到着、カレンダイベント、およびアラームに加えて、進行中のイベントも報告します。通知が行われると、簡単な説明とともにアイコンがステータスバーに表示されます。 表示される通知アイコンと説明については、*通知アイコン(ページ40)*を参照してください。すべての通知のリストを表示するには、[Notifications] (通知)パネルを開きます。

[Notifications](通知)パネルを開くには、画面の上部からステータスバーを下にドラッグします。

図 29: [Notification] (通知) パネル



通知に応答するには、[Notifications] (通知) パネルを開いて、通知をタッチします。[Notifications] (通知) パネルが閉じます。この後の操作は、通知によって異なります。

すべての通知をクリアするには、[Notifications](通知)パネルを開き、 をタッチします。イベントベースのすべての通知が削除されます。進行中の通知はそのままリストに残ります。

♀ ● をタッチし、[Quick Settings] (高速設定) 画面を開きます。

[Quick Settings] (クイック設定)

[Quick Settings] (クイック設定) パネルを使用すると、使用頻度の高い設定に簡単にアクセスできます。 画面の上部からステータス バーを下にドラッグします。クイック設定アイコンが右上端に表示されます。 [Quick Settings] (クイック設定) パネルを表示するには、 をタッチします。

図 30: [Quick Settings] (クイック設定)



- [Owner] (オーナー) オーナーの連絡先の画像を表示します。タッチすると、オーナーの連絡先情報が表示されます。ユーザーは、最初に [People] (連絡先一覧) アプリケーションで連絡先の情報を設定する必要があります。
- [Brightness] (輝度) [Brightness] (輝度) ダイアログボックスを開いて画面の輝度を設定します。
- ・ [Settings] (設定) [Settings] (設定) 画面を開きます。
- [Wi-Fi] 現在の Wi-Fi 接続を表示します。タッチすると、[Wi-Fi] 設定画面が開きます。
- [Battery] (バッテリ) 現在のバッテリ充電レベルを表示します。タッチすると、[Battery] (バッテリ) 画 面が開きます。
- [Airplane Mode] (機内モード) 機内モードステータスを表示します。タッチして、機内モードのオン/ オフを切り替えます。機内モードをオンにすると、すべての無線がオフになります。
- [Bluetooth] 現在の Bluetooth 無線の状態を表示します。タッチすると、[Bluetooth] 設定画面が開きます。
- [Location] (ロケーション) [Location] (ロケーション) 設定の現在の状態を表示します。タッチすると、 [Location] (ロケーション) 設定画面が開きます。

[Quick Settings] (クイック設定) パネルを閉じるには、[Quick Settings] (クイック設定) パネルの下部を画面の 上部までドラッグするか、画面の右上隅の をタッチするか、 つ をタッチします。

アプリケーション ショートカットとウィジェット

アプリケーションショートカットは、ホーム画面に置かれており、アプリケーションにすばやく簡単にア クセスできます。ウィジェットとはホーム画面に置かれた内蔵型のアプリケーションであり、これを使用 して、頻繁に使用する機能にアクセスできます。

アプリケーションまたはウィジェットをホーム画面に追加する

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- ² 🖮 をタッチします。
- **3** 必要に応じて、右にスワイプし、アプリケーションアイコンまたはウィジェットを探します。
- 4 ホーム画面が表示されるまで、アイコンまたはウィジェットをタッチしてその状態を維持します。
- 5 アイコンを画面に配置したら、指を離します。

ホーム画面での項目の移動

手順

- 1 画面でフローティングするまで項目をタッチしてその状態を維持します。
- 2 項目を新しい場所にドラッグします。画面の端で一時停止し、隣接するホーム画面まで項目をドラッグします。
- 3 指を持ち上げ、項目をホーム画面に配置します。

アプリケーションまたはウィジェットをホーム画面から削除する

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- アプリケーションのショートカットアイコンまたはウィジェットアイコンを、画面でフローティング するまでタッチしてその状態を維持します。
- ³ アイコンを画面上部の × Remove にドラッグしたら、指を放します。

フォルダ

フォルダを使用して、同様のアプリケーションを整理します。フォルダをタップして、フォルダ内の項目 を開き、表示します。

フォルダの作成

フォルダを作成するには、ホーム画面に2つ以上のアプリのアイコンが必要です。

手順

- 1 ホーム画面に移動します。
- 2 1つのアプリケーションアイコンをタッチし、その状態を維持します。
- 3 アイコンをドラッグし、別のアイコン上に重ねます。
- 4 指を離します。

フォルダの名前付け

手順

1 フォルダをタッチします。

図 31: フォルダを開く



- 2 タイトルのエリアをタッチし、キーボードを使用してフォルダ名を入力します。
- 3 キーボードの [Done] (完了) をタッチします。
- 4 ホーム画面の任意の場所をタッチし、フォルダを閉じます。フォルダ名がフォルダの下に表示されます。

図 32: 名前が変更されたフォルダ



フォルダの削除

手順

- 1 拡大表示されるまでフォルダアイコンをタッチして、その状態を維持します。
- ² アイコンを X Remove までドラッグして放します。

ホーム画面の壁紙

注: [Live Wallpaper] (ライブ壁紙)を使用すると、バッテリの寿命が短くなる可能性があります。

ホーム画面の壁紙の変更

手順

В

- 1 ■をタッチします。
- 2 [Wallpaper] (壁紙) をタッチします。
- 3 [Choose wallpaper from] (壁紙の選択) メニューから、[Gallery] (ギャラリ)、[Live wallpapers] (ライブ壁 紙)、または [Wallpapers] (壁紙) をタッチします。
 - [Gallery] (ギャラリ) デバイスに保存されている画像を使用する場合に選択します。
 - [Live wallpapers] (ライブ壁紙) 動画表示の壁紙画像を使用する場合に選択します。
 - [Wallpapers] (壁紙) 壁紙画像を使用する場合に選択します。
- 4 [Save] (保存) または [Set wallpaper] (壁紙の設定) をタッチします。

タッチスクリーンの使用方法

高感度のマルチタップスクリーンを使用して、デバイスを操作します。

- **タップ**-タップして次を行います。
 - 画面上の項目を選択します。

- 画面キーボードを使用して、文字や記号を入力します。
- 画面ボタンを押します。
- **タップしてその状態を維持** 次の項目をタップして維持し、以下を行います。
 - ホーム画面の項目をタッチして、それを新しい場所かゴミ箱に移動します。
 - [Apps] (アプリケーション)の項目をタッチして、ホーム画面にショートカットを作成します。
 - ホーム画面をタッチして、ホーム画面をカスタマイズするためのメニューを開きます。
 - ホーム画面の何も表示されていないエリアをタッチし続けると、メニューが表示されます。
- ドラッグ 項目をタップしてしばらくの間その状態を維持した後、画面上の新しい位置まで指を移動します。
- スワイプ 画面上で上下または左右に指を移動して、次を行います。
 - 画面のロックを解除します
 - 別のホーム画面を表示します
 - [Launcher] (起動プログラム) ウィンドウに追加のアプリケーション アイコンを表示します
 - アプリケーションの画面についての詳細情報を表示します
- ダブルタップ Web ページ、マップ、または他の画面を2回タップして、ズームインやズームアウトを 行います。
- ピンチ 一部のアプリケーションでは、画面上に指を2本置いて指の間隔を狭めたり(ズームアウト)、 離したり(ズームイン)して、ズームインとズームアウトを行えます。

画面キーボードの使用方法

画面キーボードを使用して、テキストフィールドにテキストを入力します。キーボード設定を行うには、

(カンマ)> をタッチしてその状態を維持してから、[Android keyboard settings] (Android キーボー ド設定) を選択します。

テキストの編集

入力したテキストを編集して、メニュー コマンドを使用し、アプリケーション内または複数のアプリケー ション間でテキストの切り取り、コピー、および貼り付けを行います。アプリケーションの中には、表示 しているテキストの一部またはすべての編集をサポートしていないものや、テキストの選択に独自の方法 を提供しているものもあります。

数字、記号、および特殊文字の入力

数字および記号を入力するには、次の手順に従います。

- メニューが表示されるまで最上部の行にあるキーの1つをタッチして、数字を選択します。キーに代替 文字が設定されている場合、文字の下に省略文字(…)が表示されます。
- Shift キーを1本の指でタッチしてその状態を維持しながら、1つまたは複数の大文字または記号をタッチして入力し、両方の指を放して小文字のキーボードに戻ります。
- 1123 にタッチすると、数字と記号のキーボードに切り替わります。

数字と記号のキーボードで

特殊文字を入力するには、数字または記号のキーをタッチして、その他の記号のメニューが開くまでその 状態を維持します。

- キーボードの上に、より大きいバージョンのキーが短時間表示されます。
- ・ キーに代替文字が設定されている場合、文字の下に省略文字(...)が表示されます。

アプリケーション

[APPS] (アプリ) 画面には、インストールされているすべてのアプリケーションのアイコンが表示されます。 次の表は、TC70 にインストールされているアプリケーションの一覧です。アプリケーションのインストー ルとアンインストールの詳細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

表 8: アプリケーション

アイコン	説明
the state of the s	[AppGallery] - TC70 にインストールできるユーティリティとデモンストレーション アプリケーションへのリンクが表示されます。
# 8	[Bluetooth Pairing Utility] (Bluetooth ペアリング ユーティリティ) - バーコードをスキ ャンして TC70 と RS507 ハンズフリー イメージャをペアリングするために使用しま す。
	[Browser] (ブラウザ) - インターネットまたはイントラネットにアクセスするために使 用します。TC70 プロフェッショナル構成 (GMS 未搭載) のみ。
+ =	
	[Calendar] (カレンダ) - イベントおよび予定を管理するために使用します。
	[Camera] (カメラ) - 写真を撮ったり、ビデオを録画したりします。 詳細については、 カメラ (ページ61)を参照してください。
([Chrome] - インターネットまたはイントラネットにアクセスするために使用します。 TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[Clock] (時計) - 予定のアラームをスケジュール設定するために使用したり、目覚まし として使用したりします。
In	[DataWedge] - イメージャを使用したデータ収集を有効にします。
	[Downloads] (ダウンロード) - すべてのダウンロード ファイルをリストします。

アイコン	説明
	[Drive] (ドライブ) - 写真、ビデオ、ドキュメント、およびその他のファイルを個人用 ストレージ サイトにアップロードします。TC70 プロフェッショナル構成 (GMS 搭載) のみ。
;;;;	[DWDemo] - イメージャを使用したデータ収集機能をデモンストレーションする手段 を提供します。詳細については、 <i>DataWedge デモンストレーション (ページ78)を参</i> 照してください。
	[elemez] — 診断情報を提供するために使用します。詳細については、 <i>Elemez (ページ</i> 91)を参照してください。
<u></u>	[Email] (電子メール) - 電子メールを送受信するために使用します。
	[File Browser] (ファイル ブラウザ) - TC75 上のファイルを整理および管理します。詳 細については、 <i>ファイル ブラウザ (ページ 59)</i> を参照してください。
	[Gallery] (ギャラリ) - microSD カードに保存されている写真を表示するために使用し ます。詳細については、 <i>ギャラリ (ページ70)</i> を参照してください。
Μ	[Gmail] - Google 電子メール アカウントを使用して電子メールを送受信するために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
8	[Google] - Google 検索アプリケーションを起動します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
8	[Google Settings] (Google の設定) - アプリケーションを Google アカウントに接続し、 Google Plus アカウント、場所、検索機能、および Android Device Manager を設定する ために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
8+	[Google+] - Google ソーシャル ネットワーク上のユーザーと接続します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
9	[Hangouts] (ハングアウト) - テキスト メッセージと写真を使用して友人と通信するた めに使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[Maps] (マップ) - 地図上で自分がいる場所を表示するために使用します (公共の乗り 継ぎ、交通、または衛星オーバーレイを使用します)。目的の会社や場所を検索しま す。車、自転車、徒歩、公共の交通機関で移動するユーザーのために、音声ガイド付 きのナビゲーションを提供し、渋滞回避情報や迂回ルートも表示します。TC70 標準構 成 (GMS 搭載)のみ。
	[MLog Manager] - 診断用にログ ファイルを読み取るために使用します。詳細については、 <i>MLog Manager (ページ84)</i> を参照してください。

アイコン	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Q ,	[Mobi Control Stage] (Mobi コントロール ステージ) – [Mobi Control Stage] (Mobi コン トロール ステージ) アプリケーションを開いて、デバイスのステージングを行います。
03:06/22	[Movie Studio] - ムービー ビデオを作成するために使用します。
NSP	[MSP Agent] (MSP エージェント) - MSP Server から TC70 を管理できます。必要なレ ベルの管理機能を使用するには、デバイスごとに適切な MSP クライアント ライセン スを購入する必要があります。
e	[MSRN] - ペアリングされたスナップオン MSR の信頼性の確認、およびスナップオン MSR のプロビジョニングに使用します。詳細については、『TC70 Integrator Guide』を 参照してください。
0	[Music] (音楽) - microSD カードに保存されている音楽を再生します。TC70 プロフェ ッショナル構成 (GMS 未搭載) のみ。
2	[People] (連絡先一覧) - 連絡先の情報を管理するために使用します。 <i>連絡先 (ページ</i> 60)詳細な情報を入手するには
6	[Phone] (電話) - 一部の Voice Over IP (VoIP) クライアント (VoIP テレフォニー対応専用) との使用時に、電話番号をダイヤルするために使用します。
*	[Photos] (写真) - 写真を Google アカウントと同期するために使用します。TC70 標準 構成 (GMS 搭載) のみ。
	[Play Books] (Play ブックス) - 書籍を読むために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
• •	[Play Games] (Play ゲーム) - ゲームをプレイするために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[Play Magazines] (Play マガジン) - 雑誌を購読してオンラインで読むために使用しま す。TC70 (GMS 未搭載) のみ。
	[Play Movies & TV] (Play ムービー & TV) - デバイスでムービーとビデオを表示しま す。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
0	[Play Music] (Play ミュージック) - 音楽を聴くために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
6=	[Play Newsstand] (Play ニューススタンド) - 最新のニュースを表示します。TC70 標準 構成 (GMS 搭載) のみ。

アイコン	説明
	[Play Store] (Play ストア) - 音楽、ムービー、書籍、Android アプリ、ゲームを Google Play ストアからダウンロードします。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[PTT Express] - VoIP 通信のための PTT Express クライアントを起動するのに使用します。
MSP	[Rapid Deployment] (高速導入) - 設定、ファームウェア、およびソフトウェアの導入を 開始することで、初期使用に向けて TC70 がデバイスをステージングできるようにし ます。デバイスごとに MSP クライアント ライセンスを購入する必要があります。
R	[RxLogger] - デバイスおよびアプリケーション問題を診断するために使用します。詳 細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。
Q	[Search] (検索) - Google 検索エンジンを使用して、インターネットおよび TC70 を検索 します。TC70 プロフェッショナル構成 (GMS 未搭載) のみ。
\bigcirc	[Settings] (設定) - TC70 を設定するために使用します。
	[SimulScan Demo] (SimulScan デモ) - TC70 の文書収集機能をデモンストレーションす るために使用します。
	[Sound Recorder] (サウンド レコーダ) - 音声を録音するために使用します。TC70 プロ フェッショナル構成 (GMS 未搭載) のみ。
1	[StageNow] - 設定、ファームウェア、およびソフトウェアの導入を開始することで、 初期使用に向けて TC70 がデバイスをステージングできるようにします。
0	[TechDocs] - TC70 のオンデバイスのユーザー ガイドを開きます。
Ų	[Voice Search] (音声検索) - 質問することで検索を実行するために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[YouTube] - YouTube Web サイトでビデオを観るために使用します。TC70 標準構成 (GMS 搭載) のみ。
	[AppLock Administrator] (アプリケーション ロック管理者) - アプリケーション ロッ ク機能を設定するために使用します。このアイコンは、オプションのアプリケーショ ンがインストールされた後に表示されます。
ŶŶŶ	[MultiUser Administrator] (マルチユーザー管理者) - マルチユーザー機能を設定する ために使用します。このアイコンは、オプションのアプリケーションがインストール された後に表示されます。



2 [APPS] (アプリ) ウィンドウを左右にスライドすると、その他のアプリケーション アイコンが表示され ます。アプリケーションを開くには、アイコンをタッチします。



MLog

Music

MobiCentral

People

Movie Storie

Phone

注: ホーム画面にショートカットを作成する方法の詳細については、*アプリケーション ショートカットとウィジェット (ページ43)*を参照してください。

現在使用されているアプリケーションの切り替え

手順

 ▲ををタッチしてその状態を維持します
 ▲(GMS 非搭載デバイス)または
 ●(GMS 搭載デバイス)をタッチしてその状態を維持します。現在使用されているアプリケーションのアイコンが表示されたウィンドウが画面に表示されます。

図 34: 現在使用されているアプリケーション



- 2 ウィンドウを上下にスライドすると、現在使用されているすべてのアプリケーションを表示できます。
- 3 左右にスワイプしてリストからアプリケーションを削除し、強制的にアプリケーションを終了します。
- ⁴ アイコンをタッチして開くか、を → 押して現在の画面に戻ります。

画面のロック解除

[Lock screen] (画面のロック)を使用して、TC70上のデータへのアクセスを保護します。電子メールアカウントによっては、画面をロックする必要があります。ロック機能の設定の詳細については、『TC75』を参照してください。ロック機能は、単一ユーザーモードとマルチユーザーモードで動作が異なります。

単一ユーザー モード

画面がロックされた場合にデバイスのロックを解除するには、パターン、PIN、またはパスワードが必要です。電源ボタンを押して、画面をロックします。定義済みのタイムアウト時間が経過した場合もデバイスはロックされます。

デバイスをウェイクアップするには、電源ボタンを押して放します。

[Lock] (ロック) 画面が表示されます。 (1) を 1 に向けて右にスライドして、画面のロックを解除します。

[Pattern] (パターン) 画面のロック解除機能が有効な場合は、[Lock] (ロック) 画面ではなく、[Pattern] (パターン) 画面が表示されます。

[PIN] 画面または [Password] (パスワード) 画面のロック解除機能が有効な場合は、画面をロック解除した後に、PIN またはパスワードを入力します。

図 35: [Lock] (ロック) 画面



図 36: [PIN] 画面



図 37: [Pattern] (パターン) 画面



図 38: [Password] (パスワード) 画面



マルチユーザー モード

マルチユーザー ログインを使用すると、複数のユーザーがデバイスにログインし、各ユーザーがさまざま なアプリケーションや機能へのアクセス権を持つことができます。これが有効になっている場合は、電源 がオンになった後、リセットされた後、またはサスペンドモードからデバイスがウェイクアップした後に [Login] (ログイン) 画面が表示されます。

マルチユーザー ログイン

手順

1 [Login] (ログイン) テキスト フィールドに、ユーザー名を入力します。

図 39: マルチユーザー ログイン画面

x.				
ogn T	o unlock, s	sign in wi	th your cr	edentials
	User Na	me		
	Paceur	urd.		
tori	ht		ск	
		2		

- 2 [Password] (パスワード) テキスト フィールドに、パスワードを入力します。
- 3 [OK] をタッチします。サスペンドから再開した後、ユーザーはパスワードを入力する必要があります。

マルチユーザー ログアウト

手順

- 1 画面の上部からステータスバーを下にドラッグします。
- 2 [MultiUser is active] (マルチユーザーが有効) をタッチします。
- 3 [Logout] (ログアウト) をタッチします。
- 4 [Login] (ログイン) 画面が表示されます。

デバイスのリセット

ソフトリセットとハードリセットという2つのリセット機能があります。

ソフト リセットの実行

アプリケーションが応答を停止した場合は、ソフトリセットを実行します。

手順

- 1 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- 2 [Reset] (リセット) をタッチします。
- 3 デバイスが再起動します。

ハード リセットの実行



注意: TC70 に SD カードが取り付けられている状態でハード リセットを実行すると、SD カードの損傷やデータ破損が発生する可能性があります。

TC70 が応答を停止した場合は、ハードリセットを実行します。

手順

1 電源ボタン、PTTボタン、および音量上ボタンを4秒以上同時に押します。

図 40:3 つのボタン リセット



- 2 画面がオフになったら、ボタンを放します。
- 3 TC70 が再起動します。

サスペンド モード

電源ボタンを押すか、非アクティブの状態が一定時間 ([Display settings] (ディスプレイの設定) ウィンドウで 設定) 続くと、TC70 はサスペンド モードに移行します。

サスペンドモードから TC70 をウェイクアップするには、電源ボタンを押します。

[Lock] (ロック) 画面が表示されます。 と を 配 に向けて右にスライドして、画面のロックを解除しま す。[Pattern] (パターン) 画面のロック解除機能が有効な場合は、[Lock] (ロック) 画面ではなく、[Pattern] (パ ターン) 画面が表示されます。 *画面のロック解除 (ページ 51)*を参照してください。



, 注:

正しくない PIN、パスワードまたはパターンを 5 回入力すると、再試行するまで 30 分待たなけれ ばならなくなります。

PIN、パスワードまたはパターンを忘れた場合は、システム管理者に連絡してください。

図 41: [Lock] (ロック) 画面



第 3 章

アプリケーション

このセクションでは、デバイスにインストールされているアプリケーションについて説明します。

ファイル ブラウザ

ファイルブラウザアプリケーションを使用して、デバイス上のファイルを表示および管理します。

ファイルブラウザを開くには、 ···· > **し**をタッチします。

図 42: ファイル ブラウザの画面



アドレスバー(1)に、現在のフォルダのパスが表示されます。パスとフォルダ名を手動で入力するには、 現在のフォルダのパスをタッチします。

複数のファイル/フォルダを選択するには、 2000 (2)を使用します。

内部ストレージのルートフォルダを表示するには、 (3)を使用します。

microSD カード オン デバイス ストレージ ルート フォルダを表示するには、 (4) を使用します。

MN001120A02JA-A | 8月 2015 年

前のフォルダを表示するか、アプリケーションを終了させるには、 (5)を使用します。

項目に何らかの操作を行うには、その項目をタッチして、その状態を維持します。[File Operations] (ファ イル操作) メニューの次のオプションから1つを選択します。

- [Information] (情報) ファイルまたはフォルダについての詳細情報を表示します。
- [Move] (移動) ファイルまたはフォルダを新しい場所に移動します。
- [Copy] (コピー) 選択したファイルをコピーします。
- [Delete] (削除) 選択したファイルを削除します。
- [Rename] (名前変更) 選択したファイルを名前変更します。
- [Open as] (次のタイプとして開く) 選択したファイルを特定のファイル タイプとして開きます。
- [Share] (共有) ファイルを他のデバイスと共有します。

連絡先

[People] (連絡先一覧) アプリケーションを使用して連絡先を管理します。

ホーム画面または [Apps] (アプリ) 画面で、 タッチします。[People] (連絡先一覧) が開き、連絡先の メイン リストが表示されます。連絡先は、画面の上部で、[Groups] (グループ)、[All contacts] (すべての連絡 先)、[Favorites] (お気に入り) という 3 つの方法で表示できます。タブをタッチすると、連絡先の表示方法 が変化します。上下にスワイプして、リストをスクロールします。

連絡先の追加

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、 4 をタッチします。
- 2 複数の連絡先をもつ複数のアカウントがある場合は、使用するアカウントをタッチします。
- 3 連絡先の名前とその他の情報を入力します。フィールドをタッチして入力を開始し、下にスワイプして すべてのカテゴリを表示します。
- 4 1つのカテゴリに複数のエントリを追加する場合は(個人の住所を入力した後に会社の住所を追加する 場合など)、そのフィールドの [Add new] (新規追加) をタッチします。電子メール アドレスの [Home] (ホ ーム) または [Work] (仕事) など、事前に設定されたラベルが付けられたメニューを開くには、連絡先の 項目の右にあるラベルをタッチします。または、独自のラベルを作成するには、メニューで [Custom] (カスタム) をタッチします。
- 5 [Done] (完了) をタッチします。

連絡先の編集

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、² タブをタッチします。
- 2 編集する連絡先をタッチします。
- ³ $= e^{-1}$ 押します。
- 4 [Edit] (編集) をタッチします。
- 5 連絡先情報を編集します。
- 6 [Done] (完了) をタッチします。

連絡先の削除

手順

- 1 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、 2 タブをタッチします。
- 2 編集する連絡先をタッチします。
- 3 を。
- 4 [Delete] (削除) をタッチします。
- 5 [OK] をタッチして確定します。

カメラ

このセクションでは、内蔵デジタルカメラを使用した写真の撮影とビデオの録画について説明します。



注: microSD カードが取り付けられている場合、TC70 は microSD カードに写真とビデオを保存し ます。microSD カードが取り付けられていない場合、TC70 は内部ストレージに写真とビデオを保 存します。

図 43: [Camera Photo] (カメラでの撮影) 画面



1	[Camera Options] (カメラのオプション) - タッチして、カメラ、ビデオ、またはパノラマ モード を選択します。
2	[Shutter button] (シャッター ボタン) - タッチして、写真またはパノラマ写真を撮影したり、ビデ オを録画したりします。
	$\mathcal{M}_{\mathcal{A}} = \mathcal{A} \mathcal{A}$

3

[Photo Settings] (写真設定) - タッチして、カメラ設定を選択します。

写真の撮影

日 注:

カメラ設定の説明については、写真設定(ページ66)を参照してください。

手順

- ¹ ⊕ をタッチします。
- 2 💿 をタッチします。

図 44: カメラ モード



3 必要に応じて、カメラのオプションアイコンをタッチして、▲ をタッチします。

4

背面カメラと前面カメラを切り替えるには、 をタッチしてから、 または をタッチしてから、 または

- 5 被写体を画面のフレームに合わせます。
- 6 ズームインまたはズームアウトを行うには、2本の指を画面に置いて指の間隔を狭めたり、離したりします。ズームを操作するオプションが画面に表示されます。

図 45: カメラのズーム



7 フォーカスする画面の領域をタッチします。フォーカス用の円が画面に表示されます。ピントが合う と、2本の水平バーが緑色に変わります。

8 🔵 をタッチします。

カメラで写真が撮影され、シャッター音が鳴ります。

または、写真を撮影する前に、 Sをタッチして、先にピントを合わせてから、指を離してピントの合った写真を撮影します。

撮影した写真は短時間、サムネイルとして右上隅に表示されます。

パノラマ写真の撮影

パノラマモードでは、被写体全体をゆっくりパンすることにより、1つの幅広い画像を撮影できます。

手順

- ¹
 [∞] をタッチします。
- 2 💿 をタッチします。

図 46: パノラマ モード



3

オプションバーをタッチして、 🗖 をタッチします。

- 4 撮影する被写体の片側をフレームに合わせます。
- 5 5 をタッチし、撮影する領域全体をゆっくりパンします。撮影中は、小さな白い正方形がボタン内に表示されます。

パンの速度が速すぎると、「Too fast」(速すぎます)というメッセージが表示されます。

6 6 6 をタッチして、撮影を終了します。ただちにパノラマが表示され、画像の保存中は進捗状況インジケータが表示されます。

ビデオの録画

ビデオを録画するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 💽 をタッチします。

図 47: ビデオ モード



- ³ オプションバーをタッチして、■● をタッチします。
- 4

背面カメラと前面カメラを切り替えるには、 や をタッチしてから、 単 または ゆ をタッチし

- 5 カメラとフレームを被写体に向けます。
- 6 ズームインまたはズームアウトを行うには、2本の指を画面に置いて指の間隔を狭めたり、離したりします。ズームを操作するオプションが画面に表示されます。

図 48: カメラのズーム



7 ● をタッチして、録画を開始します。
デバイスがビデオの録画を開始します。ビデオの残り時間が画面の左上に表示されます。
8 ◎ をタッチして、録画を終了します。

撮影したビデオは短時間、サムネイルとして右上隅に表示されます。

写真設定

写真モードの場合は、写真設定が画面に表示されます。 マレクタッチして、写真設定のオプションを表示します。

背面カメラ

* をタッチして、写真設定のオプションを表示します。

図 49:背面の写真設定オプション



 [HDR] – タッチして、ハイ ダイナミック レンジ (HDR) イメージを有効にします。HDR は、写真のダイ ナミック レンジ (明暗比) をより詳細に設定します。HDR は異なる露光で撮像された3枚の写真を使用 し、写真を作成します (デフォルトでは無効)。

最初に 4 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Scene mode] (シーンモード) タッチして、特定のシーンに合わせて作成されたカメラ設定の組み合 わせを事前に選択します。オプション: [Auto] (自動) (デフォルト)、[Night] (夜間)、[Portrait] (縦置 き)、[Landscape] (横置き)、[Steady Photo] (静止画像) または [Sports] (スポーツ)。
- **[Picture size] (写真サイズ)** タッチして、写真のサイズ (ピクセル単位) を設定します。オプション: [8M pixels] (8M ピクセル) (デフォルト)、[5M pixels] (5M ピクセル)、[3M pixels] (3M ピクセル)、[HD 1080p]、[2M pixels] (2M ピクセル)、[HD 720p]、[1M pixels] (1M ピクセル)、[WVGA]、[VGA] また は [QVGA]。
- [Select Picture Format] (ピクチャ形式を選択) タッチして、写真の形式を設定します。オプション: [Jpeg] (デフォルト)、[RAW] (未加工) または [YUV420SP]。
- [Picture quality] (写真画質) タッチして、写真画質の設定を選択します。オプション: [Jneg 55%]、 [Jpeg 65%]、[Jpeg 75%]、[Jpeg 85%]、[Jpeg 95%]、[Jpeg 100%]、[Super fine] (最高画質) (デフォル ト)、[Fine] (高画質) または [Normal] (標準)。
- [ZSL] ボタンが押されたときに、カメラがただちに写真を撮影するように設定します(デフォルトで は無効)。
- [Countdown timer] (カウントダウンタイマー) オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)、[1 second] (1 秒)、[2 seconds] (2 秒)、[3 seconds] (3 秒)、[4 seconds] (4 秒)、[5 seconds] (5 秒)、[10 seconds] (10 秒)、 [15 seconds] (15 秒)、[20 seconds] (20 秒)、[30 seconds] (30 秒) または [60 seconds] (60 秒)。
- [Beep during countdown] (カウントダウン中のビープ) 選択すると、カウントダウン中にビープトー ンが再生されます(デフォルトでは有効)。

次に 茸 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Face detection] (顔検出) 選択すると、顔検出が有効になります (デフォルトでは有効)。
- [Touch AF/AEC] (タッチ AF/AEC) 選択して、オート フォーカスを有効にします (デフォルトでは有 -効)。
- [Sharpness] (シャープネス) タッチして、シャープネス レベルを選択します。オプション: [Level 0] (レベル 0)、[Level 1] (レベル 1)、[Level 2] (レベル 2)、[Level 3] (レベル 3) (デフォルト)、[Level 4] (レ ベル4)、[Level 5] (レベル5) または [Level 6] (レベル6)。
- [Select Auto Exposure] (自動露出の選択) タッチして、自動露出設定を選択します。オプション: [Frame Average] (フレーム平均) (デフォルト)、 [Center Weighted] (中央部重点) または [Spot Metering] (スポット測光)。

3回目に 寺 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Anti Banding] (アンチバンディング) オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)、[50Hz]、[60Hz] または [Auto] (自動)。
- [Select ISO] (ISO の選択) カメラの感光性を設定します。オプション: [Auto] (自動) (デフォルト)、 [ISO Auto (HJR)] (ISO 自動 (HJR))、[ISO100]、[ISO200]、[ISO400]、[ISO800] または [ISO1600]。
- [Exposure] (露出) タッチして、露出設定を調整します。オプション: [+2]、[+1]、[0] (デフォルト)、 [-1] または [-2]。
- [White balance] (ホワイト バランス) タッチして、最も自然な色調になるように、光の加減に合わ せてどのように色を調整するかを選択します。
 - + 🎍 [Incandescent] (白熱灯) 白熱灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + ●[Fluorescent] (蛍光灯) 蛍光灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + 『Auto] (自動) ホワイト バランスを自動的に調整します (デフォルト)。
 - + [Daylight] (昼光) 昼光に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + ▲[Cloudy] (曇り) 曇天の環境に適するようにホワイト バランスを調整します。
- [Flash mode] (フラッシュモード) タッチして、背面カメラが露出計を使用してフラッシュが必要か どうかを判別するか、すべての撮影でフラッシュをオンまたはオフにするかを設定します。

- + **[Off] (オフ)** フラッシュを無効にします。
- + **F**[Auto] (自動) 露出計に従って、カメラが自動的にフラッシュを調整します (デフォルト)。
- + 「[On] (オン) 写真を撮影するときにフラッシュが有効になります。
- + **▲[Torch] (トーチ)** 継続的にフラッシュをオンにします。
- [Focus Mode] (フォーカス モード) タッチして、カメラのフォーカス設定を選択します。オプショ ン: [Auto] (自動) (デフォルト)、[Infinity] (無限遠)、[Macro] (接写) または [CAF] (連続オート フォー カス)。
- [AE-Bracket] (AE **ブラケット**) タッチして、自動露出ブラケット (デフォルトでは無効) を設定しま す。
 - ・ タッチして前面カメラに切り替えます。

前面カメラ

をタッチして、写真設定のオプションを表示します。

図 50:前面の写真設定オプション

북북 🎚

最初に 芋 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Picture size] (写真サイズ) タッチして、写真のサイズ (ピクセル単位) を設定します。オプション:
 [HD 720p] (デフォルト)、[1M pixels] (1M ピクセル)、[WVGA]、[VGA] または [QVGA]。
- [Select Picture Format] (ピクチャ形式を選択) タッチして、写真の形式を設定します。オプション: [Jpeg] (デフォルト)、[RAW] (未加工) または [YUV420SP]。
- [Picture quality] (写真画質) タッチして、写真画質の設定を選択します。オプション: [Jpeg 55%]、
 [Jpeg 65%]、[Jpeg 75%]、[Jpeg 85%]、[Jpeg 95%]、[Jpeg 100%]、[Super fine] (最高画質) (デフォルト)、[Fine] (高画質) または [Normal] (標準)。
- [Countdown timer] (カウントダウンタイマー) オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)、[1 second] (1 秒)、[2 seconds] (2 秒)、[3 seconds] (3 秒)、[4 seconds] (4 秒)、[5 seconds] (5 秒)、[10 seconds] (10 秒)、[15 seconds] (15 秒)、[20 seconds] (20 秒)、[30 seconds] (30 秒) または [60 seconds] (60 秒)。
- [Beep during countdown] (カウントダウン中のビープ) 選択すると、カウントダウン中にビープトーンが再生されます (デフォルトでは有効)。

次に 手をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Face detection] (顔検出) - 選択すると、顔検出が有効になります (デフォルトでは有効)。

- タッチして背面カメラに切り替えます。

ビデオの設定

ビデオモードの場合は、ビデオ設定が画面に表示されます。 をタッチして、ビデオ設定のオプションを表示します。

背面カメラ

▶ をタッチして、写真設定のオプションを表示します。

図 51:背面のビデオ設定オプション

最初に 辛 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [Time lapse] (時間経過) タッチして、コマ撮り撮影のフレーム レートを設定する時間間隔を選択します。オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)。スイッチを [ON] (オン) にスライドし、時間間隔を設定します。
- [Video quality] (ビデオ画質) タッチして、次のビデオ画質を選択します。
 - + [HD 1080p] 高解像度 1080p (デフォルト)。
 - + [HD 720p] 高解像度 720p。
 - + [SD 480p] 標準解像度 480p。
- [Video duration] (ビデオ持続時間) オプション: [30 seconds (MMS)] (30 秒 (MMS)) または [30 minutes] (30 分) (デフォルト)。

次に 辛 をタッチすると、以下のオプションが表示されます。

- [White balance] (ホワイト バランス) タッチして、最も自然な色調になるように、光の加減に合わ せてどのように色を調整するかを選択します。
 - + 🎍 [Incandescent] (白熱灯) 白熱灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + Fluorescent (蛍光灯) 蛍光灯に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + 『[Auto] (自動) ホワイト バランスを自動的に調整します (デフォルト)。
 - + **[Davlight] (昼光)** 昼光に適するようにホワイト バランスを調整します。
 - + ▲[Cloudy] (曇り) 曇天の環境に適するようにホワイト バランスを調整します。
- [Video High FrameRate] (ビデオ高フレーム レート) オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)、[60] または [90]。
- [Flash mode] (フラッシュモード) 選択して、フラッシュをオンにします (デフォルトでは無効)。

- タッチして前面カメラに切り替えます。

前面カメラ

🚺 をタッチして、写真設定のオプションを表示します。

図 52:前面のビデオ設定オプション

퍜 🎚

퍜

- [Time lapse] (時間経過) タッチして、コマ撮り撮影のフレーム レートを設定する時間間隔を選択します。オプション: [Off] (オフ) (デフォルト)。スイッチを [ON] (オン) にスライドし、時間間隔を設定します。
- [Video quality] (ビデオ画質) タッチして、次のビデオ画質を選択します。
 - + [HD 720p] 高解像度 720p (デフォルト)。
 - + [SD 480p] 標準解像度 480p。
- [Video duration] (ビデオ持続時間) オプション: [30 seconds (MMS)] (30 秒 (MMS)) または [30 minutes] (30 分) (デフォルト)。



ギャラリ

٠



デバイスでは、jpeg、gif、png、および bmp の画像形式がサポートされています。

デバイスでは、H.263、H.264、および MPEG4 シンプル プロファイルのビデオ形式がサポートされています。

ギャラリを使用して、次を行えます。

- 写真を表示する
- ビデオを再生する

注:

- 写真の基本編集を行う
- 壁紙として写真を設定する
- 連絡先用の写真として写真を設定する
- 写真やビデオを共有する

ギャラリ アプリケーションを開くには、 (***) > **「「** をタッチするか、カメラ アプリケーションで右上のサ ムネイル画像をタッチします。

ギャラリには、microSD カードおよび内部メモリに保存されたすべての写真とビデオが表示されます。

図 53: ギャラリ - アルバム



- アルバムにタッチすると、アルバムが開き、コンテンツが表示されます。アルバム内の写真とビデオは 時系列で表示されます。
- アルバム内の写真かビデオにタッチすると、それが表示されます。
- * うアイコンをタッチすると、メインの [Gallery] (ギャラリ) 画面に戻ります。

アルバムの処理

アルバムには、画像やビデオがフォルダに分類されています。アルバムにタッチして、開きます。写真や ビデオは時系列のグリッド表示でリストされます。アルバムの名前は画面の上部に表示されます。

図 54: アルバム内の写真



左右にスワイプすると、画面間で画像をスクロールできます。

アルバムの共有

手順

- 1 ⊕ *を*タッチします。
- 2
 - 🌌 をタッチします。
- 3 アルバムが強調表示されるまで、アルバムをタッチしてその状態を維持します。
- 4 必要に応じて、他のアルバムをタッチします。
- 5

をタッチします。[Share] (共有) メニューが開きます。選択したアルバムを共有するために使用 するアプリケーションをタッチします。

6 選択したアプリケーションの指示に従います。

アルバム情報の取得

手順

- ¹ ⊕ *を*タッチします。
- 2
 - 💹 をタッチします。
- 3 アルバムが強調表示されるまで、アルバムをタッチしてその状態を維持します。
- 4 をタッチします。
- 5 [Details] (詳細情報) をタッチします。

アルバムの削除

アルバムとその内容を削除するには、次の手順を実行します。

手順

- 2
 - 🌌 をタッチします。
- 3 アルバムが強調表示されるまで、アルバムをタッチしてその状態を維持します。
- 4 削除するその他のアルバムにチェックマークを付けます。その他のアルバムが選択されていることを 確認します。
- 5
- > [Delete] (削除) をタッチします。
- 6 [Delete selected item?] (選択した項目を削除しますか?)メニューで、[OK] をタッチしてアルバムを削除します。

写真の処理

ギャラリを使用して、microSD カード内の写真を表示し、写真の編集および共有を行います。

写真の表示およびブラウズ

写真を表示するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2

🌌 をタッチします。

- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真をタッチします。

図 55: 写真の例



- 5 アルバム内の次の写真または前の写真を表示するには、左または右にスワイプします。
- 6 デバイスを回転させると、写真が縦向き(ポートレート)または横向き(風景)で表示されます。写真は新 しい向きで表示されます(保存は行われません)。
- 7 写真をタッチすると、コントロールが表示されます。
- 8 画面をダブルタップしてズームインするか、2本の指を画面において指の間隔を狭めたり、離したりして、ズームインやズームアウトを行います。
- 9 写真の見えない部分を表示するには、写真をドラッグします。

写真のトリミング

- 1 ギャラリで、写真をタッチしてコントロールを表示します。
- 2 ■をタッチします。
- 3 [Crop] (トリミング) をタッチします。トリミング ツールが表示されます。
- 4 トリミングツールを使用して、写真をトリミングする部分を選択します。
 - トリミングツールの内側からドラッグすると、トリミング部分が移動します。
 - トリミング ツールの縁をドラッグすると、トリミング部分が任意の比率でサイズ変更されます。
 - トリミングツールの角をドラッグすると、トリミング部分が一定の比率でサイズ変更されます。

図 56: トリミング ツール



5 [Save] (保存) をタッチして、トリミングされた写真のコピーを保存します。元のバージョンは保持されます。

連絡先アイコンとしての写真の設定

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- ² $\boxed{\mathbb{P}}$ $e_{\mathcal{P} \to \mathcal{P} \cup \mathbb{P}}$
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真にタッチして、開きます。
- 5 ■をタッチします。
- 6 [Set picture as] (写真の設定) をタッチします。
- 7 [Contact photo] (連絡先用の写真) をタッチします。
- 8 [People] (連絡先一覧) アプリケーションで、連絡先をタッチします。
- 9 青色のボックスをタッチし、写真を適切にトリミングします。
- 10 [OK] をタッチします。

写真の共有

手順

1 ⊕ をタッチします。

- 2 *EPyyFLzj*,
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真にタッチして、開きます。
- 5 < _{*EPyFL*tt,}
- 6 選択した写真を共有するために使用するアプリケーションをタッチします。選択したアプリケーションが開き、新しいメッセージに写真が添付されます。

写真の削除

手順

- ¹ ⊕ をタッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 写真にタッチして、開きます。
- 5
- をタッチします。
- 6 [Delete] (削除) をタッチします。
- 7 [OK] をタッチして、写真を削除します。

ビデオの処理

ギャラリを使用して、ビデオの表示と共有を行います。

ビデオの再生

- ¹ ⊕ をタッチします。
- ² $\boxed{\mathbb{R}}$ $e_{\mathcal{R},\mathcal{P}}$
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオにタッチします。

図 57: ビデオの例



● をタッチします。ビデオの再生が開始されます。

6 画面をタッチすると、再生コントロールが表示されます。

ビデオの共有

手順

- 1 i bey states and the second second
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオにタッチして、開きます。
- 5 <
 - をタッチします。[Share] (共有) メニューが表示されます。
- 6 選択したビデオを共有するために使用するアプリケーションをタッチします。選択したアプリケーションが開き、新しいメッセージにビデオが添付されます。

ビデオの削除

手順

1 ⊕ をタッチします。

- 2 *「 を*タッチします。
- 3 アルバムにタッチして、開きます。
- 4 ビデオにタッチして、開きます。
- 5 をタッチします。
- 6 [Delete] (削除) をタッチします。
- 7 [OK] をタッチします。

DataWedge デモンストレーション

データ読み取り機能のデモンストレーションを実行するには、[DataWedge Demonstration] (DataWedge デ モンストレーション) を使用します。

図 58: [DataWedge Demonstration] (DataWedge デモンストレーション) ウィンドウ

0	ataWedg	ge Dem	0 ionstrat	ion	:56 PM
		[II]		
4					
׆	ĺ	11	E		1

表 9: [DataWedge Demonstration] (DataWedge デモンストレーション) のアイコン

アイコン	説明
×7	N/A
	データ読み取り機能がイメージャを通じて行われていることを示します。

次ページに続く ...

アイコン	説明
[: :]/ []	イメージャを使用してバーコード データを読み取るときに、通常のスキャン モードと ピックリスト モード間で切り替えます。
	アプリケーション情報を表示するため、アプリケーションの DataWedge プロファイル を設定するためのメニューを開きます。

とう 注:

DataWedgeの設定の詳細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

データ読み取りを有効にするには、プログラム可能ボタンを押すか、黄色のスキャンボタンをタッチしま す。読み取ったデータは、黄色のボタンの下にあるテキストフィールドに表示されます。

サウンド レコーダ

サウンド レコーダを使用して、音声メッセージを録音します。

録音は microSD カード (取り付けられている場合)に保存され、Music アプリケーション内の "My Recordings" というタイトルの再生リストで使用できます。

図 59: サウンド レコーダ アプリケーション



PTT Express Voice Client



/ 注:

PTT Express Voice Client には、個別のエンタープライズ デバイス間でプッシュトゥトーク (PTT) 通信を行う機能があります。PTT Express は、既存の無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN) インフラストラクチャを利用して、音声通信サーバーなしでシンプルな PTT 通信機能を提供しま す。

• グループ通話: PTT (送信) ボタンを押して、他の音声クライアントユーザーとの通信を開始します。

PTT 音声通知

音声クライアントを使用するときに、以下の通知音が役立ちます。

- トークトーン:2回鳴ります。送信ボタンを押すと再生されます。これは、通話の開始をユーザーに要求します。
- アクセストーン:1回のビープ音です。別のユーザーがブロードキャストまたは応答を終了したときに 再生されます。これで、ユーザーはグループブロードキャストまたはプライベート応答を開始できるようになります。
- ビジートーン: 連続的に鳴ります。送信ボタンを押すと再生され、同じトークグループで別のユーザー がすでに通信を開始しています。許容される最大送信時間 (60 秒)の経過後に再生されます。
- ネットワーク トーン:
 - 徐々に高くなるビープ音が3回鳴ります。PTT Express がWLAN 接続を取得し、サービスが有効になると、再生されます。
 - 徐々に低くなるビープ音が3回鳴ります。PTT ExpressのWLAN 接続が切断されるか、サービスが無効になると、再生されます。

図 60: PTT Express のデフォルト ユーザー インタフェース

Notification loon -	4 ,	() 🎔 🗃 9:53 PM	
	PTT Express	I	Settings
Service Industion —	Service Enabled		- Enable/Disable Switch
Talk Groups —		2	
	3	4	
	5	6	
	7	8	
	9	10	
	11	12	
	13	14	
	15	16	
	17	18	
	19	20	
			19

表 10: PTT Express のデフォルト ユーザー インタフェースの説明

項目	説明
通知アイコン	PTT Express クライアントの現在の状態を示します。
サービス状態の表 示	PTT Express クライアントのステータスを示します。オプション: [Service Enabled] (サービスが有効)、[Service Disabled] (サービスが無効) または [Service Unavailable] (サービスが利用不可)。
トーク グループ	PTT 通信で利用可能な 32 のトーク グループすべてのリストを表示します。
Settings (設定)	[PTT Express Settings] (PTT Express 設定) 画面を開きます。
有効化/無効化スイ ッチ	PTT サービスをオンまたはオフにします。

通知アイコン

PTT Express Voice クライアントの現在の状態を示します。

表 11: PTT Express のデフォルト ユーザー インタフェースの説明

ステータス アイコ ン	説明
\$	PTT Express Voice クライアントが無効であることを示します。
\diamond	PTT Express Voice クライアントが有効であるが、WLAN に接続されていないことを示します。
	PTT Express Voice クライアントが有効で、WLAN に接続されており、アイコンの隣 にある番号によって示されるトーク グループをリッスンしていることを示します。
	PTT Express Voice クライアントが有効で、WLAN に接続されており、アイコンの隣 にある番号によって示されるトーク グループと通信を行っていることを示します。
	PTT Express Voice クライアントが有効で、WLAN に接続されており、プライベート 応答を行っていることを示します。
\$	PTT Express Voice クライアントが有効で、ミュートになっていることを示します。
\	PTT Express Voice クライアントが有効であるが、VoIP テレフォニー コールが進行中 であるために通信できないことを示します。

PTT 通信の有効化

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 💊 をタッチします。
- **3** [Enable/Disable Switch] (スイッチの有効/無効) を [ON] (オン) の位置にスライドします。ボタンが [ON] (オン) ボタンに変わります。

トーク グループの選択

PTT Express ユーザーは、32 のトーク グループの1つを選択できます。ただし、デバイスで一度に有効に できるのは、1 つのトーク グループのみです。32 のトーク グループのいずれか1つをタッチします。選択 したトーク グループが強調表示されます。

PTT 通信



注: このセクションでは、デフォルトの PTT Express クライアント設定について説明します。クラ イアントの使用に関する詳細については、『*PTT Express V1.2 User Guide*』を参照してください。

PTT 通信は、グループ通話として確立されます。PTT Express が有効になると、デバイスの左側の PTT ボタンが PTT 通信に割り当てられます。有線ヘッドセットを使用する場合は、ヘッドセットの送信ボタンを押して、グループ通話を開始することもできます。

図 61: PTT ボタン



PTT ボタン

図 62: 有線ヘッドセット



グループ通話の作成

- 1 PTT ボタン (またはヘッドセットの送信ボタン)を押したままにすると、トークトーンが再生されます。 ビジートーンが再生される場合は、ボタンを放して、次の動作までしばらく待ちます。PTT Express と WLAN が有効であることを確認します。
- 2 トークトーンが再生されたら、通話を開始します。



注: ボタンを 60 秒 (デフォルト) 以上押し続けると、通話が終了して、他のユーザーがグルー プ通話を開始できるようになります。通話が終わったら、ユーザーはボタンを放して他のユー ザーが通話を開始できるようにする必要があります。

3 通話が終わったら、ボタンを放します。

PTT Express Voice Client 通信の無効化

手順

- 1 iiii をタッチします。
- 2 💊 をタッチします。
- **3** [Enable/Disable Switch] (スイッチの有効/無効) を [OFF] (オフ) の位置にスライドします。ボタンが [OFF] (オフ) に変わります。

MLog Manager

MLog Manager を使用して、診断用のログファイルを収集します。アプリケーションの設定の詳細については、『*TC70 Integrator Guide*』を参照してください。

🗵 63: MLog Manager



SimulScan デモ

SimulScan アプリケーションは、SimulScan をサポートするデバイスに組み込まれた、追加設定なしのデモ ンストレーション アプリケーションです。アプリケーションを使用すると、郵便/運輸/物流、および製造の 2 つの最も人気がある垂直市場での使用事例を用いることで、プリセールス担当者がお客様に SimulScan の 多種多様な機能を紹介できます。運輸/物流の事例では、OCR および OMR 機能を利用します。製造の事例 では、MultiCode 20 機能を利用します。SimulScan では、お客様はテンプレート ビルダを使用してテンプレ ートを作成してから、デバイスをテストすることが可能です。

図 64: SimulScan デモのホーム画面



サンプル フォームのエクスポート

[Postal, Transportation & Logistics] (郵便、運輸、物流) または [Manufacturing] (製造) のデモを実行するため に、デバイスに保存されたサンプル フォームを印刷します。

手順

- 1 [SimulScan Demo] (SimulScan デモ) アプリケーションを起動します。
- 2 [SimulScan Demo] (SimulScan デモ) のホーム画面で、[HOW TO USE THIS DEMO] (このデモの使用方 法) をタッチします。
- **3** 下にスクロールして、[Export sample forms] (サンプルフォームのエクスポート) ボタンをタッチしま す。デバイスで、フォームが内部ストレージの \simulscan\samples フォルダにコピーされます。
- 4 USB 充電ケーブルを使用して、デバイスをコンピュータに接続します。
- 5 内部ストレージの \simulscan \samples フォルダからコンピュータにファイルをコピーします。
- 6 フォームを印刷します。

郵便、運輸、物流サンプル

郵便、運輸、物流サンプルには、次のフォームを使用します。

図 65: 郵便、運輸、物流フォーム

POSTAL/T&L.	Shapment Air Wayb hen nagstatee		123-45678A
1 Payer account number and insurance details	2 Non-Document Shipmer	res Orly Custom Regimenents	
Charge ID 🖉 Charge D Receiver D Stat party Test of permet lighting, an available in all inverting. Page Account Net. 001-123459376	Anoth the organic will flow sopes of a 1 Shipper's WIT/GOT number 564451112	Referes or Commercial Indice Receiver's WILTGOT or Origoen's Diffution 1111577738	Harmonised Commodity Code If applicable
Stopmant Imputance see means Vito Insurance value (in local cumancy) 1400	Costruction dubles/taxes if whitew	n namen japi ditectana Ger endi epineten	Declared Value for Customs bit on commercialization mode
1 From (Shipper)	4 To Fleoriver)		5 Shipper's agroumment
Dipper's occount number 155+22263	Company name TFW S	olytions	Signature required cristics of across a spread on writing. New agrees for the New York Constitution of Carriage patrones marks
Company name Fure Theory 1td	Delivery address Solve	Delivery address We served verse to a PO lise Solvalia	
Addwos 1638 Landsdown Drive	12A 64 B	romma	
Fitzrovia, London Rodiand MC2 IAB	Postcode/Zp Code (required) 286 32	Coursy Sweden	Giptime
Contact name Phone, Fax or E-mail Jegund	Contact person	Phone, Fax or E-mail (reprint)	Date: 107 10 7 13

手順

- 1 フォームを平らな表面に置きます。
- 2 デバイス上で、[SimulScan Demo] (SimulScan デモ) アプリケーションを起動します。
- 3 画面の右上隅にある [Menu] (メニュー) アイコンをタッチします。
- 4 [Postal, Transportation & Logistics] (郵便、運輸、物流) をタッチします。
- 5 [Start SimulScan] (SimulScan の開始) をタッチします。
- 6 画面下の画像コントロールを使用して、フラッシュ、音声、ズームレベルを制御します。

図 66: 画像コントロール



- 7 カメラをフォームの上に配置します。フォームの境界線全体が画面に表示されることを確認します。
- 8 デバイスをしっかり押さえます。

- 9 デバイスでフォームが検出されると、[Tap Screen to Scan] (画面をタップしてスキャン) というメッセージが画面に表示されます。
- 10 画面をタップして、データ収集を開始します。完了すると、デバイスからビープ音が鳴り、フォームの データが表示されます。

図 67: 郵便のデータ画面

POSTAL	
Field	Parsed Data
🖬 flercode	122H35-709A
🐻 Charge To	*
Account Number	156-22263
G Shipper Name	Pure Theory Ltd
Pars	Thenty Ltd.
Address	A Devia Hereia 1631 LaGWSQI Dwn Deve Fitzhowe, Landon
Rescan A	ccept 📃

- 11 エラーを修正する場合は、テキストボックスをタッチします。注:多数のエラーがある場合は、[Rescan] (再スキャン)をタッチして収集を再度実行します。
- 12 [Accept] (承諾) をタッチし、データが正しいことを確定します。[Results summary] (結果のサマリー) 画 面が表示されます。
- 13 [OK] をタッチします。

製造サンプル

郵便、運輸、物流サンプルには、次のフォームを使用します。

図 68: 製造フォーム

M	reader	دچ kgs. MV unit
PART NUMBER (P) 5290	261-69	Sumueli (n) 4 305156059
QUANTITY 102 000128	PICE IDSERVAL NUMBER (IS) X1 000114	NADE IN MEXICO III III IIII II III
		MANUFACTURING LTD

手順

- 1 デバイスからコンピュータにサンプルフォームをコピーします。詳細については、
- 2 このフォームを印刷します。
- 3 フォームを平らな表面に置きます。
- 4 デバイス上で、[SimulScan Demo] (SimulScan デモ) アプリケーションを起動します。
- 5 画面の右上隅にある [Menu] (メニュー) アイコンをタッチします。
- 6 [Manufacturing] (製造) をタッチします。
- 7 [Start SimulScan] (SimulScan の開始) をタッチします。
- 8 デバイスの先端を文書の方に向け、文書上の収集対象を中央に合わせます。
- 9 デバイスをしっかり押さえます。
- 10 デバイスがデータ収集を開始します。完了すると、デバイスからビープ音が鳴り、ドキュメントのデータが表示されます。

図 69: 製造データ

Field	Parsed Data
M Part Number	P5290201-69
🖬 Sappler	¥4305156359
Guantity	Q000128
B Send Norther	1501000114

11 エラーを修正する場合は、テキストボックスをタッチします。多数のエラーがある場合は、[Rescan] (再 スキャン)をタッチして収集を再度実行します。

- 12 [Accept] (承諾) をタッチし、データが正しいことを確定します。[Results summary] (結果のサマリー) 画 面が表示されます。
- 13 [OK] をタッチします。

Settings (設定)

[SimulScan Demo] (SimulScan デモ) アプリケーションを設定するには、[Menu] (メニュー) アイコン> [Settings] (設定) をタッチします。

図 70: [Settings] (設定) 画面

	0 .de e odsik
Settings	
Volume	
Feedback	
Debug mode	
Template server lo	gin credentials
Cancel	Save

- [Volume] (音量) 音声通知をオン/オフにするためにスイッチを切り替えます。
- [Haptic] (ハプティック) 振動通知をオン/オフにするスイッチを切り替えます。
- [Debug mode] (デバッグモード) デバッグモードを有効/無効にするためにスイッチを切り替えます。
- [Template server login credentials] (テンプレート サーバーのログイン認証情報) テンプレート サーバーにアクセスするための認証情報を入力します。

デモのカスタマイズ

カスタマイズしたデモを作成する前に、次を実行します。

- テンプレート ビルダ ツールを使用してテンプレートを作成します。
- 会社のロゴと画像をデバイスの保存場所にコピーします。

- 1 [Menu] (メニュー) アイコンをタッチします。
- 2 [Custom Demo Setup] (カスタム デモの設定) をタッチします。

図 71: カスタム デモ設定画面

Title	U C * ABDIDAN
Custom Demo	ŭ 🔡
Caston Demo Se	ωp
Custom Demo	
Image	Logo
image.jpg	Logo.jpg
Introduction	
Whether capts barcodes, deli- distribution m inventory table	ring multiple very sheets, anifests or es, SimulScan
Cancel	Done

- 3 [Name] (名前) テキスト ボックスにカスタム デモの名前を入力します。この名前はドロップダウンメニューに表示されます。
- 4 [Custom Demo Setup] (カスタムデモの設定) テキスト ボックスに、デモのタイトルを入力します。これ はデモ画面のタイトル ボックスに表示されます。
- 5 [Image] (画像) フィールドをタッチして、SD カードから画像を選択します。
- 6 [Logo] (ロゴ) フィールドをタッチして、SD カードからロゴ画像を選択します。
- 7 [Introduction] (イントロダクション) テキスト ボックスに、デモ画面に表示するテキストを入力します。
- 8 [Header color] (ヘッダー色) テキスト ボックスに、ヘッダーの色の値を 16 進数で入力します。
- 9 [Icon color] (アイコン色) テキスト ボックスに、メニュー アイコンとボタン テキストの色の値を 16 進数 で入力します。
- **10** [Key Features] (主要機能) テキスト ボックスに、[Key Feature] (主要機能) の見出しの下に表示するテキ ストを入力します。このテキストは、箇条書きで表示されます。
- **11** [SimulScan Document Capture Template] (SimulScan 文書収集テンプレート) フィールドでいずれかのテ ンプレートをタッチして選択します。
 - a [Browse external storage] (外部ストレージの参照) デバイスに読み込まれたテンプレートを選択し ます。
 - **b** [Default templates] (デフォルトのテンプレート) いずれかのデフォルトのテンプレートを選択します。
 - c [Select from server] (サーバーから選択) SimulScan サーバーからテンプレートを選択します。
- 12 [Done] (完了) をタッチします。カスタマイズされたサンプルが画面に表示されます。
- 13 [Start SimulScan] (SimulScan の開始) をタッチして、デモを開始します。

RxLogger

RxLogger は、アプリケーションとシステムメトリックを提供する包括的な診断ツールです。このツールを 使用してカスタムプラグインを作成し、シームレスに作業を進めることができます。RxLogger はデバイス やアプリケーションの問題の診断に使用されます。情報追跡には、CPU 負荷、メモリ負荷、メモリのスナ ップショット、バッテリ消費、電源の状態、無線ロギング、セルラ ロギング、TCP ダンプ、Bluetooth ロギ ング、GPS ロギング、LogCat、FTP プッシュ/プル、ANR ダンプなどが含まれます。作成されたログやファ イルはすべて、デバイスのフラッシュ ストレージ (内部または外部) に保存されます。

☑ 72: RxLogger



Elemez



注:

Elemez は、バックグラウンドで特定のデバイス情報を収集し、製品機能の向上に役立てる目的で その情報を送信します。この機能は無効にできます。*Elemez データ収集の無効化 (ページ92)を* 参照してください。

Elemez を使用する前に、日付、時間およびタイムゾーンが正しく設定されていることを確認して ください。

Elemez を使用して、診断 情報を Zebra に送信します。[Submit Diagnostics] (診断の送信) ボタンをタッチし てデータを送信します。

図 73: Elemez アプリケーション

Elemez	
© 2016 Est/Mobile Ltd.	
Element in an analytics spatient shifty that has been installed on this device with the consent of the device source. For spectrum about Element please contact your Symem Adventutors.	
Third-party railizes	
Suband Disgrassica	

Elemez データ収集の無効化

ユーザーは、バックグラウンドで特定のデータを収集して送信する Elemez アプリケーションを無効化する ことができます。

手順

- 1 ホーム画面で、 ■をタッチします。
- 2 [Manage Apps] (アプリの管理) をタッチします。
- 3 [ALL] (すべて) タブが表示されるまで、左または右にスワイプします。
- 4 リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 5 [App info] (アプリ情報) 画面で、[Uninstall updates] (更新のアンインストール) をタッチします。
- 6 [Uninstall updates] (更新のアンインストール) ダイアログ ボックスで、[OK] をタッチします。
- 7 [OK] をタッチします。
- 8 アンインストールが完了した後、[OK] をタッチします。
- 9 [All] (すべて) タブで、リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 10 [Disable] (無効化) をタッチします。
- 11 [Disable built-in app?] (組み込みアプリを無効化しますか?) ダイアログ ボックスで、[OK] をタッチしま す。
- 12 6タッチします。

Elemez データ収集の有効化

ユーザーは、Elemez アプリケーションを再び有効化して、バックグラウンドで特定のデータを収集し、送 信するように設定できます。

- 1 ホーム画面で、 ■をタッチします。
- 2 [Manage Apps] (アプリの管理) をタッチします。
- 3 [ALL] (すべて) タブが表示されるまで、左または右にスワイプします。
- 4 リストをスクロールし、[Elemez] をタッチします。
- 5 [App info] (アプリ情報) 画面で、[Enable] (有効化) をタッチします。

アプリケーション | 93

- 7 💮 をタッチします。
- 8 🕅 または 🚾 をタッチします。
- 9 [Enable Elemez] (Elemez の有効化) をタッチします。

第 4

童

データの読み取り

TC70 では、統合イメージャ、カメラ、または RS507 ハンズフリー イメージャを使用して、データを収集 できます。

とう 注:

デフォルトでは、正しく読み取ったときのビープ音がシステムの音量(ミュージックおよびメディア)に設定されます。正しく読み取ったときのビープ音は、別のサウンド(通知またはアラーム)に設定することもでき、音量は個別に制御できます。詳細については、『TC70 Integrator Guide』の「DataWedge」セクションを参照してください。

DataWedge は、デフォルトで TC70 にインストールされ、有効に設定されています。

イメージング

イメージャ搭載の MC67 は、次の機能を備えています。

- 最も一般的なリニア コード、ポスタル コード、PDF417 コード、2D マトリックス コードを含む、各種 バーコード シンボル体系の無指向読み取り。
- 画像を収集して、各種画像処理アプリケーションで処理するためにホストにダウンロードする機能。
- (十字およびドット照準)容易な読み取り操作を可能にする直感的な高性能半導体レーザー照準機能。

イメージャは、イメージングの技術を使用してバーコードの画像を撮影し、画像をメモリに保存して、先 進のソフトウェア読み取りアルゴリズムを実行して画像からバーコード データを抽出します。

動作モード

統合イメージャ搭載の TC70 は、次の2つの動作モードをサポートしています。各モードは、スキャンボ タンを押して有効にします。

読み取りモード: このモードでは TC70 は、読み取り幅内にあるバーコードを見つけて読み取ります。スキャンボタンを押している間、またはバーコードを読み取るまで、イメージャはこのモードのままになります。



注: ピック リスト モードを有効にするには、DataWedge で構成するか、または API コマンドを 使用してアプリケーション内で設定します。

 ピックリストモード:このモードでは、TC70の読み取り幅内に複数のバーコードが存在する場合に、 選択的にバーコードを読み取ることができます。選択的に読み取るには、目的のバーコードに照準の十 字またはドットを合わせて、そのバーコードのみを読み取ります。この機能は、複数のバーコードが含 まれているピックリストや、複数のタイプ (1D または 2D)のバーコードが含まれている製造ラベルや輸 送ラベルを読み取るのに適しています。

RS507 ハンズフリー イメージャ

RS507 ハンズフリー イメージャは、一次元と二次元のバーコード シンボル体系のウェアラブル バーコード スキャン ソリューションです。スキャナは、デバイスへの Bluetooth ヒューマン インタフェース デバイス (HID) 接続をサポートしています。

図 74: RS507 ハンズフリー イメージャ



詳細については、『RS507 Hands-free Imager Product Reference Guide』を参照してください。

スキャン操作に関する考慮事項

通常、スキャン操作は、照準合わせ、スキャン、読み取りなど、すぐに習得可能ないくつかの読み取り試 行操作から構成されますが、最適なスキャン効率を実現するためにも次のことを考慮してください。

- 範囲:スキャンデバイスは、特定の読み取り幅(バーコードからの最小距離と最大距離の範囲内)にある場合に正しく読み取りを行います。この範囲は、バーコードの密度とスキャンデバイスの光学系によって異なります。範囲内でスキャンすることで、すばやく連続して読み取ることができます。近すぎたり遠すぎたりすると、正しく読み取ることができません。スキャナを近づけたり遠ざけたりして、スキャンするバーコードの適切な読み取り幅を見つけてください。
- 角度:スキャン角度は、すばやく読み取るために重要です。バーコードに当たったレーザー光線が反射してスキャナに直接戻ってくるような角度でスキャンした場合、この正反射によりスキャナは読み取れなくなります。これを回避するには、光線が正反射しないような角度でバーコードをスキャンしてください。ただし、正しく読み取るためにスキャナは散乱した反射光線を収集する必要があるため、あまりに鋭角な角度ではスキャンしないでください。練習することで、適切な作業範囲をすばやく確認できます。
- 大きなシンボルの場合は、TC70を離してください。
- バーの間隔が狭いシンボルの場合は、TC70を近づけてください。



注: スキャン手順は、アプリケーションと TC70 の構成によって異なります。アプリケーションに よっては、スキャン手順が上記とは異なる場合があります。

イメージャスキャン

バーコードを読み取るには、スキャン対応アプリケーションが必要です。TC70には、ユーザーがイメージ ャでバーコードデータをデコードしたり、バーコードコンテンツを表示したりできる、DataWedge アプリ ケーションがあります。

手順

- 1 アプリケーションが TC70 で開かれていることと、テキスト フィールドがフォーカスされている (テキ スト カーソルがテキスト フィールドにある) ことを確認します。
- 2 TC70 の上部にある出力ウィンドウをバーコードに向けます。

図 75: イメージャ スキャン



- スキャンボタンを押し続けます。
 照準を合わせるための赤色のレーザー照準パターンがオンになります。
- 4 **注:** TC70 がピックリストモードの場合、十字またはドットの照準がバーコードに当たるまで イメージャはバーコードを読み取りません。

照準パターンの十字内の領域にバーコードが納まっていることを確認します。照準ドットは明るい照 明条件下で表示性能を向上するために使用されます。

図 76: 照準パターン



図 77: ピック リスト モード: 複数のバーコードが照準パターン内にある場合



- 5 データ収集 LED が緑色で点灯してビープ音が鳴り (デフォルト設定の場合)、バーコードの読み取りが正常に完了したことを示します。
- 6 スキャンボタンを放します。



注: イメージャの読み取りは、通常、瞬時に行われます。精度の悪いバーコードや読み取りづらいバーコードの場合は、スキャンボタンを押し続けると、デジタル写真 (画像)を撮影する 手順が TC70 で繰り返されます。

7 バーコード コンテンツ データが、テキスト フィールドに表示されます。

RS507 ハンズフリー イメージャによるバーコードの読み取り

前提条件: RS507 を とペアリングします。詳細については、を参照してください。

手順

- アプリケーションがデバイスで開かれていることと、テキストフィールドがフォーカスされている(テ キストカーソルがテキストフィールドにある)ことを確認します。
- 2 RS507 をバーコードに向けます。

図 78: RS507 によるバーコード スキャニング



3 トリガを押し続けます。

照準を合わせるための赤色のレーザー照準パターンがオンになります。照準パターンの十字の領域に バーコードが納まっていることを確認します。照準ドットは明るい照明条件下で表示性能を向上する ために使用されます。 RS507 LED が緑色に点灯してビープ音が鳴り、バーコードが正常に読み取られたことを示します。 RS507 がピック リスト モードの場合、十字の照準の中心がバーコードに当たるまで RS507 はバーコー ドを読み取りません。

図 79: 照準パターン



図 80: ピック リスト モード: 複数のバーコードが照準パターン内にある場合



SSI を使用した RS507 ハンズフリー イメージャのペアリング

RS507 のハンズフリーイメージャをデバイスで使用して、バーコードデータを収集できます。

- 1 2つのデバイスの距離が 10m (32.8 フィート)以下であることを確認します。
- 2 RS507 にバッテリを取り付けます。
- ³ TC70 で ⊕ をタッチします。
- 4 **₩**³ をタッチします。

図 81: Bluetooth ペアリング ユーティリティ

+ h.	0 * 1	11:17 AM
Bluetooth Pai	ring Utility	1
Please scan the E	arcode to pair device	with this
		2 1 1 1

- 5 RS507 を使用して、画面でバーコードをスキャンします。
 RS507 で、高いビープ音と低いビープ音が交互に鳴ります。スキャン LED が緑色に点滅し、RS507 が TC70 との接続を確立しようとしていることを示します。接続が確立されると、スキャン LED が消灯 し、RS507 で、低いビープ音と高いビープ音が続けて鳴ります。
- 6 TC70 でをタッチします。

RS507 ハンズフリー イメージャ Bluetooth HID とのペアリング

RS507 のハンズフリーイメージャをデバイスで使用して、バーコードデータを収集できます。

- 1 両方のデバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認します。
- **2** 検出する Bluetooth デバイスが検出可能なモードになっていることを確認します。
- 3 2つのデバイスの距離が 10m (32.8 フィート)以下であることを確認します。
- 4 RS507 をヒューマンインタフェース デバイス (HID) モードに設定します。RS507 がすでに HID モード である場合は、手順 5 に進みます。
 - a バッテリを RS507 から取り出します。
 - **b** 復元キーを押し続けます。
 - c バッテリを RS507 に取り付けます。
 - d チャープ音が鳴り、スキャン LED が緑色に点滅するまで、復元キーを約5秒間押し続けます。
 - e 以下のバーコードをスキャンして、RS507を HID モードに設定します。

図 82: RS507 Bluetooth HID バーコード



- 5 バッテリを RS507 から取り出します。
- 6 バッテリを RS507 に再度取り付けます。
- 7 TC70 で、 🕮 をタッチします。
- 8 💩 をタッチします。
- 9 Bluetooth] をタッチします。
- 10 [SCAN FOR DEVICES] (デバイスのスキャン) をタッチします。エリア内に検出できる Bluetooth デバ イスがあるか検索が開始され、[AVAILABLE DEVICES] (使用可能なデバイス) にデバイスのリストが 表示されます。
- リストをスクロールし、RS507 を選択します。 デバイスは RS507 に接続し、デバイス名の下に [Connected] (接続済み) と表示されます。Bluetooth デバ イスが [Bluetooth devices] (Bluetooth デバイス) リストに追加され、信頼された (ペアリングされた) 接続 が確立されます。

DataWedge

DataWedge は、コードを作成せずに、アプリケーションに高度なバーコードスキャン機能を追加するユー ティリティです。これはバックグラウンドで実行され、組み込み型のバーコードスキャナへのインタフェ ースを処理します。収集されたバーコードデータはキーストロークに変換され、キーパッドで入力したか のように、目的のアプリケーションに送信されます。

DataWedge の設定の詳細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

DataWedgeの有効化

手順

- ¹
 ¹
 ¹
 ¹
 [∞]
 [−]
 [×]
 [×]
- 2 **ト** をタッチします。
- ³ をタッチします □ 押します。
- 4 [Settings] (設定) をタッチします。
- 5 [DataWedge enabled] (DataWedge の有効化) チェックボックスをタッチします。青色のチェックマーク がチェックボックスに表示されます。これは、DataWedge が有効になったことを示します。
- 6 を押します **ク**ッチします。

DataWedge の無効化

- 2 をタッチします。

- 3 ■をタッチします。
- 4 [Settings] (設定) をタッチします。
- 5 [DataWedge enabled] (DataWedge の有効化) チェックボックスをタッチします。チェックボックスから 青色のチェックマークが消えます。これは、DataWedge が無効になったことを示します。
- 6 を押します **ク**ッチします。

第 5 章

無線

このセクションでは、次の無線機能について説明します。

- 無線 LAN (WLAN)
- Bluetooth
- Near Field Communications (NFC)

無線ローカル エリア ネットワーク

無線ローカル エリア ネットワーク (WLAN) を使用すると、TC70 は屋内でも無線で通信できるようになり ます。WLAN で TC70 を使用するには、WLAN を実行するために必要なハードウェア (インフラストラクチ ャとも呼ばれます)を施設に設定する必要があります。この通信を有効にするには、インフラストラクチャ と TC70 の両方を正しく設定する必要があります。

インフラストラクチャの設定方法については、インフラストラクチャ (アクセス ポイント (AP)、アクセス ポート、スイッチ、Radius サーバーなど) に付属しているマニュアルを参照してください。

選択した WLAN セキュリティ方式を適用するようにインフラストラクチャを設定したら、[](無線とネット ワーク)設定を使用して、そのセキュリティ方式に適合するように TC75TC70 を設定してください。

TC70 では、次の WLAN セキュリティ オプションがサポートされます。

- Open
- Wireless Equivalent Privacy (WEP)
- Wi-Fi Protected Access (WPA)/WPA2 Personal (PSK)
- Extensible Authentication Protocol (EAP)

ステータス バーには、Wi-Fi ネットワークが利用できるかを示すアイコンと、Wi-Fi の状態を示すアイコン が表示されます。詳細については、ステータス バー (ページ 39)を参照してください。

注: 使用しないときは Wi-Fi をオフにすると、バッテリの消耗を避けられます。

Wi-Fi ネットワークのスキャンと接続

手順

日

- 1 iiii をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。

図 83: [Settings] (設定) 画面



3 Wi-Fiのスイッチを [ON] (オン)の位置にスライドさせます。

4 (Wi-Fi] をタッチします。TC70 はエリア内の WLAN を検索して一覧表示します。

図 84: [Wi-Fi] 画面



- 5 リスト内をスクロールして、使用する WLAN ネットワークを選択します。
- 6 オープンネットワークの場合は、プロファイルを一度タッチするか、または押し続けてから [Connect to network] (ネットワークに接続) を選択します。また、セキュアネットワークの場合は、要求されるパス ワードまたはその他の資格情報を入力してから、[Connect] (接続) をタッチします。詳細については、シ ステム管理者に問い合わせてください。

TC70 は、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) プロトコルを使用してネットワークからネットワ ークアドレスと他の必須情報を取得します。固定インターネットプロトコル (IP) アドレスで TC70 を 設定するには、*静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定 (ページ109)*を参照してください。

7 Wi-Fiの設定フィールドに、[Connected] (接続済み) が表示され、TC70 が WLAN に接続されていること が示されます。

Wi-Fi ネットワークの設定

Wi-Fi ネットワークを設定するには、次の手順に従います。

- 2 🔯 をタッチします。
- 3 🛜 [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 スイッチを[ON:] (オン)の位置にスライドします。
- 5 エリア内に WLAN があるか検索が開始され、画面にリストが表示されます。
- 6 リスト内をスクロールして、使用する WLAN ネットワークを選択します。

7 必要なネットワークをタッチします。ネットワークセキュリティが [Open] (オープン) の場合、デバイ スは自動的にネットワークに接続されます。その他すべてのネットワークセキュリティについては、ダ イアログボックスが表示されます。

WLAN	WLAN	WLAN
Signal strength Excellent Security WEP Password	Signal strength Fair Security WPA/WPA2 PSK Password	Signal strength Excellent Security 802.1x EAP EAP method PEAP
Show password	Show password	Phase 2 authentication None a CA certificate (unspecified)
Cancel	Cancel	Identity Anonymous identity Password
		Show password Show advanced options Cancel Connect

図 85: WLAN ネットワーク セキュリティ ダイアログ ボックス

- 8 ネットワーク セキュリティが [WEP] または [WPA/WPS2 PSK] の場合、必要なパスワードを入力し、 [Connect] (接続) をタッチします。
- 9 ネットワーク セキュリティが [802.1x EAP] の場合は、次の手順に従います。
 - [EAP method] (EAP メソッド)のドロップダウン リストをタッチし、[PEAP]、[TLS]、[TTLS]、[PWD]、 [LEAP] または [FAST] を選択します。
 - [Phase 2 authentication] (フェーズ 2 認証) ドロップダウン リストをタッチし、認証方法を選択しま す。
 - 必要に応じて、[CA certificate] (CA 証明書) をタッチし、認証局 (CA) 証明書を選択します。注: 証明書は [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[User certificate] (ユーザー証明書) をタッチし、ユーザー証明書を選択します。注:ユ ーザー証明書は、[Location] (場所) および [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールしま す。
 - 必要に応じて、[Identity] (ID) テキストボックスにユーザー名の認証情報を入力します。
 - 必要に応じて、[Anonymous identity] (匿名 ID) テキスト ボックスに匿名 ID ユーザー名を入力しま す。
 - 必要に応じて、[Password] (パスワード) テキスト ボックスに指定された ID のパスワードを入力しま す。

10 注: デフォルトで、ネットワーク プロキシは [None] (なし) に設定され、IP 設定は [DHCP] に 設定されます。プロキシ サーバーへの接続の設定については、プロキシ サーバーの設定(ペー ジ108)、静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定については、静的 IP アドレスを使 用するためのデバイスの設定(ページ109)を参照してください。

[Connect] (接続) をタッチします。

11 を 11 します。

手動での Wi-Fi ネットワークの追加

ネットワークがその名前 (SSID) をブロードキャストしない場合、またはエリア外にいるときに Wi-Fi ネットワークを追加するには、手動で Wi-Fi ネットワークを追加します。

手順

1 🔯 をタッチします。

2 🛜 [Wi-Fi] をタッチします。

- 3 Wi-Fiのスイッチを [On] (オン)の位置にスライドさせます。
- 4 画面下にある [+] をタッチします。
- 5 [Network SSID] (ネットワーク SSID) テキストボックスで、Wi-Fi ネットワーク名を入力します。
- 6 [Security] (セキュリティ) ドロップダウン リストで、セキュリティの種類を選択します。以下のオプションを選択できます。
 - ・ [None] (なし)
 - [WEP]
 - [WPA/WPA2 PSK]
 - [802.1x EAP]
- 7 ネットワーク キュリティが [None] (なし) の場合、[Save] (保存) をタッチします。
- 8 ネットワーク セキュリティが [WEP] または [WPA/WPA2 PSK] の場合、必要なパスワードを入力し、 [Save] (保存) をタッチします。
- 9 ネットワーク セキュリティが [802.1x EAP] の場合は、次の手順に従います。
 - [EAP method] (EAP メソッド)のドロップダウン リストをタッチし、[PEAP]、[TLS]、[PWD]、 [TTLS]、[LEAP] または [FAST] を選択します。
 - [Phase 2 authentication] (フェーズ 2 認証) ドロップダウン リストをタッチし、認証方法を選択します。
 - 必要に応じて、[CA certificate] (CA 証明書) をタッチし、認証局 (CA) 証明書を選択します。注: 証明書は [Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[User certificate] (ユーザー証明書) をタッチし、ユーザー証明書を選択します。注: ユ ーザー証明書は、[Security] (セキュリティ) 設定を使用してインストールします。
 - 必要に応じて、[Identity] (ID) テキストボックスにユーザー名の認証情報を入力します。
 - 必要に応じて、[Anonymous identity] (匿名 ID) テキスト ボックスに匿名 ID ユーザー名を入力しま す。
 - 必要に応じて、[Password] (パスワード) テキスト ボックスに指定された ID のパスワードを入力します。
- 10 注: デフォルトで、ネットワーク プロキシは [None] (なし) に設定され、IP 設定は [DHCP] に 設定されます。プロキシ サーバーへの接続の設定については、プロキシ サーバーの設定(ペー ジ108)、静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定については、静的 IP アドレスを使 用するためのデバイスの設定(ページ109)を参照してください。

[Save] (保存) をタッチします。保存したネットワークに接続するには、保存したネットワークをタッチ してその状態を維持し、[Connect to network] (ネットワークに接続) を選択します。

11を 一押します。

プロキシ サーバーの設定

プロキシサーバーは、他のサーバーのリソースを探しているクライアントからの要求に対して仲介役として動作するサーバーです。クライアントは、プロキシサーバーに接続し、別のサーバーから利用できる、ファイル、接続、Webページ、またはその他のリソースなどのサービスを要求します。プロキシサーバーは、フィルタリングのルールに従って、要求を評価します。たとえば、IPアドレスまたはプロトコルによってトラフィックをフィルタできます。フィルタにより要求が検証された場合、プロキシは、該当サーバーに接続し、クライアントに代わってサービスを要求することにより、リソースを提供します。

企業の顧客にとって、社内にセキュリティ保護されたコンピューティング環境を設定できることは重要で あり、プロキシ設定はそのための不可欠な要素です。プロキシ設定は安全防壁として機能し、インターネ ットとイントラネットの間のすべてのトラフィックは、プロキシサーバーによって監視されます。通常、 これは、イントラネット内の企業ファイアウォールでセキュリティを実施するために不可欠な要素です。

手順

- 1 [Network] (ネットワーク) ダイアログ ボックスで、任意のネットワークをタッチします。
- 2 [Show advanced options] (高度なオプションの表示) チェックボックスをタッチします。
- 3 [Proxy settings] (プロキシ設定) をタッチして、[Manual] (手動) を選択します。

図 86: プロキシ設定

Show advanced options	
Proxy settings	
Manual	ų,
The HTTP proxy is used by the browser but may not be used by the other apps.	
Proxy hostname	
proxy.example.com	
Proxy port-	
8080	
Bypass proxy for	
example.com,mycomp.test.com,localhost	

- 4 [Proxy hostname] (プロキシホスト名) テキスト ボックスにプロキシ サーバーのアドレスを入力しま す。
- 5 [Proxy port] (プロキシポート) テキスト ボックスにプロキシ サーバーのポート番号を入力します。



注: [Bypass proxy for] (プロキシのバイパス) フィールドにプロキシアドレスを入力する際は、 アドレスとアドレスの間にスペースや改行を使用しないでください。

- 6 [Bypass proxy for] (プロキシのバイパス) テキスト ボックスに、プロキシ サーバーを経由する必要がな い Web サイトのアドレスを入力します。アドレス間にはカンマ(,)を使用します。
- 7 [Connect] (接続) をタッチします。
- 8 を を押します。
静的 IP アドレスを使用するためのデバイスの設定

デフォルトでは、デバイスは、無線ネットワークに接続されたときに、Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)を使用してインターネットプロトコル (IP) アドレスを割り当てるように設定されます。静的 IP アドレスを使用してネットワークに接続するようにデバイスを設定するには、次の手順に従います。

手順

- 1 [Network] (ネットワーク) ダイアログ ボックスで、任意のネットワークをタッチします。
- 2 [Show advanced options] (高度なオプションの表示) チェックボックスをタッチします。
- 3 [IP settings] (IP 設定) をタッチして、[Static] (静的) を選択します。

図 87: 静的 IP 設定

IP settings Static	
IP address	
192.168.1.128	
192.168.1.1	
Network prefix length 24	
DNS 1	
5.8.8.8	
DNS 2	

- 4 [IP address] (IP アドレス) テキスト ボックスにデバイスの IP アドレスを入力します。
- 5 必要に応じて、[Gateway] (ゲートウェイ) テキスト ボックスにデバイスのゲートウェイ アドレスを入力 します。
- 6 必要に応じて、[Network prefix length] (ネットワーク プリフィックスの長さ) テキスト ボックスにプリ フィックスの長さを入力します。
- 7 必要に応じて、[DNS 1] テキスト ボックスにドメイン ネーム システム (DNS) アドレスを入力します。
- 8 必要に応じて、[DNS 2] テキスト ボックスに DNS アドレスを入力します。
- 9 [Connect] (接続) をタッチします。
- 10 を 一押します。

Wi-Fi の詳細設定



注: Wi-Fiの詳細設定は、特定の無線ネットワークを対象としたものではなく、デバイスを対象にしています。

追加の Wi-Fi 設定を行うには、[Advanced] (詳細) 設定を使用します。詳細設定を表示するには、[Wi-Fi] 画 面で、 > [Advanced] (詳細) をタッチします。

- [General] (全般)
 - [Network notification] (ネットワーク通知) 有効にすると、オープンネットワークが使用可能なとき にそのことをユーザーに通知します。
 - [Keep Wi-Fi on during sleep] (スリープ中に Wi-Fi を有効にする) Wi-Fi 無線をオフにするかどうか、 およびオフにする状況を設定するためのメニューを開きます。
 - + [Always on] (常にオン) デバイスがサスペンドモードになったときも無線をオンのままにします (デフォルト)。

- + [Only when plugged in] (電源接続中のみ) デバイスが外部電源に接続されている間は無線をオンのままにします。
- + [Never On] (常時オフ) デバイスがサスペンドモードになっているときは無線をオフにします。
- [Install Certificates] (証明書のインストール) タッチして、証明書をインストールします。
- [Wi-Fi optimization] (Wi-Fi の最適化) タッチして、Wi-Fi がオンのときにバッテリ使用量を削減し ます (デフォルト – 無効)。
- [MAC address] (MAC アドレス) Wi-Fi ネットワークに接続しているときにデバイスのメディアア クセス制御 (MAC) アドレスを表示します。
- [Regulatory] (制限)
 - [Country selection] (国の選択) 802.11d が有効なときに取得された国コードを表示します。802.11d が有効でないときは、現在選択されている国コードを表示します。
- [Band and Channel Selection] (帯域とチャネルの選択)
 - [Wi-Fi frequency band] (Wi-Fi 周波数帯) 周波数帯を選択するのに使用します。オプション: [Auto] (自動) (デフォルト)、[5 GHz only] (5GHz 専用)、および [2.4 GHz only] (2.4GHz 専用)。
 - [Available channels (2.4 GHz)] (使用可能なチャネル (2.4GHz)) 特定のチャネルを選択するのに使用 します。タッチして、[Available channels] (使用可能なチャネル) メニューを表示します。特定のチャ ネルを選択します。[OK] をタッチします。
 - [Available channels (5 GHz)] (使用可能なチャネル (5GHz)) 特定のチャネルを選択するのに使用します。タッチして、[Available channels] (使用可能なチャネル) メニューを表示します。特定のチャネル を選択します。[OK] をタッチします。
- [Logging] (ロギング)
 - [Advanced Logging] (詳細ロギング) タッチして、詳細ロギングを有効にします。詳細ロギング
 - [Wireless logs] (無線ログ) Wi-Fi ログ ファイルを読み取るのに使用します。
 - + [Fusion Logger] (Fusion ロガー) タッチして、[Fusion Logger] (Fusion ロガー) アプリケーション を開きます。このアプリケーションは、高レベルの WLAN イベントの履歴を保持するため、接続 のステータスを理解するのに役立ちます。

図 88: [Fusion Logger] (Fusion ロガー) 画面



+ [Fusion Status] (Fusion ステータス) - タッチして、WLAN 状態のライブ ステータスを表示します。 また、デバイスおよび接続されたプロファイルの情報を提供します。 図 89: [Fusion Status] (Fusion ステータス) 画面

500	Outet
Tutas	COMPLETED
Eigevil Strength	Good
Marchiketa	Approximate in the set
AP HACAMAN	100 15:29.3: 28.67
Channel	140
Ani.	:-0948m
Link speed	: failing
Padmic	1255-255-3550
General	1358-295-2553
Menals.	1255.255.255.8
OMEL	1055 255 258 8
04652	11042042060

- [About] (バージョン情報)
 - [Version] (バージョン) 現在の Fusion 情報を表示します。

Wi-Fi ネットワークの削除

認識または接続されているネットワークを削除するには、次の手順に従います。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔹 をタッチします。
- 3 🤝 [Wi-Fi] をタッチします。
- 4 [Wi-Finetworks] (Wi-Fiネットワーク) リストで、ネットワークの名前をタッチし、その状態を維持します。
- 5 メニューで、[Forget network] (ネットワークの削除) をタッチします。

Bluetooth

Bluetooth 対応デバイス は、周波数ホッピング方式スペクトル拡散 (FHSS) 無線周波数 (RF) を使用して 2.4GHz の産業科学医療用 (ISM) バンド (802.15.1) でデータを送受信することで、無線通信を行えます。 Bluetooth 無線テクノロジは、短距離 (10m/32.8 フィート) 通信用に特別に開発された、低消費電力の通信技術です。

Bluetooth 機能を搭載したデバイスは、プリンタ、アクセス ポイント、その他のモバイル デバイスといった Bluetooth 対応デバイスと、情報 (ファイル、予定、タスクなど) を交換することができます。

TC70 では、Bluetooth Low Energy がサポートされています。Bluetooth Low Energy は、ヘルスケア、フィットネス、セキュリティおよびホーム エンタテインメント業界のアプリケーションを対象として、Bluetoothの標準の範囲を確保しつつ、電力消費とコストの削減を可能にします。

適応型周波数ホッピング

適応型周波数ホッピング (AFH: Adaptive Frequency Hopping) は、固定周波数干渉を回避する方式で、 Bluetooth 音声通信に使用することができます。AFH を機能させるためには、piconet (Bluetooth ネットワーク) 内のすべてのデバイスが AFH に対応している必要があります。デバイスの接続時および検出時に AFH は行われません。重要な 802.11b 通信中は、Bluetooth 接続を確立したり、検出を行わないでください。 Bluetooth の AFH は、次の4 つの主なセクションから構成されています。

- チャネル分類-チャネルごとに干渉を検出する方式、または定義済みのチャネルマスクで干渉を検出する方式です。
- リンク管理 AFH 情報を調整して、Bluetooth ネットワーク全体に AFH 情報を配信します。
- ホップシーケンス修正 ホッピングチャネル数を選択的に削減することで干渉を回避します。
- チャネルメンテナンス-定期的にチャネルを再評価する方法です。

AFH が有効な場合、Bluetooth 無線は 802.11b 高速チャネルを通るのではなく、「ホッピング」します。AFH の共存性により、エンタープライズ デバイスはあらゆるインフラストラクチャで動作することができます。

このデバイスの Bluetooth 無線は、Class 2 デバイス パワー クラスとして動作します。最大出力は 2.5mW で、予想伝送距離は 10m (32.8 フィート) です。伝送距離は、出力やデバイスの違いや空間 (開放空間または 閉鎖されたオフィス空間) によって左右されるため、パワー クラスに基づいて伝送距離を判断することは困難です。



注: 802.11b での高速な動作が求められる場合は、Bluetooth 無線テクノロジの照会を実行すること はお勧めしません。

セキュリティ

現在の Bluetooth 仕様は、リンク レベルでセキュリティを定義しています。アプリケーションレベルのセキ ュリティは指定されていません。このため、アプリケーション開発者は、各自のニーズに応じてカスタマ イズしたセキュリティメカニズムを定義することができます。リンクレベルのセキュリティは、ユーザー 間ではなくデバイス間に適用されるのに対して、アプリケーションレベルのセキュリティはユーザーごと に実装することができます。Bluetooth の仕様では、デバイスの認証に必要なセキュリティアルゴリズムと プロシージャ、および必要に応じてデバイス間で伝送されるデータを暗号化するためのセキュリティアル ゴリズムとプロシージャを定めています。デバイスの認証は、Bluetooth の必須の機能ですが、リンクの暗 号化は任意の機能です。

Bluetooth デバイスのペアリングは、デバイスを認証して、デバイスのリンクキーを作成するための初期化 キーを作成することで行われます。ペアリングしたデバイスの共通個人識別番号 (PIN) を入力することで、 初期化キーが生成されます。PIN は無線で送信されません。デフォルトでは、Bluetooth スタックは、キー が要求されたときにキーなしで応答します (キー要求イベントに応答するかどうかはユーザー次第です)。 Bluetooth デバイスの認証は、チャレンジレスポンストランザクションをベースにしています。Bluetooth で は、他の 128 ビットキーの作成に使用した PIN またはパスキーをセキュリティおよび暗号化のために使用 できます。暗号化キーは、ペアリング デバイスの認証に使用したリンク キーから導出されます。また、 Bluetooth 無線の制限された伝送距離と高周波ホッピングにより、離れた場所からの盗聴が困難であること も特長の1つです。

推奨事項

- セキュリティ保護された環境でペアリングを行う
- PIN コードを公開しない。および PIN コードをデバイスに保存しない
- アプリケーションレベルのセキュリティを実装する

Bluetooth プロファイル

デバイスでは、次の Bluetooth サービスがサポートされます。

・ サービス検索プロトコル (SDP) - 既知のサービスと特殊なサービス、および一般サービスを検索します。

- シリアルポートプロファイル (SPP) 2 台の Bluetooth ピア デバイス間のシリアル ケーブル接続をエミュレートする、RFCOMM プロトコルを使用できるようにします。たとえば、デバイスをプリンタに接続します。
- オブジェクト プッシュ プロファイル (OPP) デバイスとプッシュ サーバーの間で、オブジェクトのプッシュとプルを可能にします。
- 高品質オーディオ配信プロファイル (A2DP) デバイスがステレオ品質のオーディオ ストリームを無線 ヘッドセットまたは無線ステレオ スピーカーに配信できるようにします。
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) デバイスでユーザーがアクセスできる A/V 機器を制御で きるようにします。A2DP と合わせて使用する場合もあります。
- パーソナルエリアネットワーク (PAN) Bluetooth リンク経由でレイヤ3ネットワーク機能を実現する、 Bluetoothネットワークカプセル化プロトコルを使用できるようにします。PANU ロールのみがサポー トされます。
- ヒューマンインタフェースデバイスプロファイル (HID) Bluetooth キーボード、ポインティングデバイス、ゲームデバイス、およびリモートデバイスをデバイスに接続します。
- ヘッドセットプロファイル (HSP) Bluetooth ヘッドセットのようなハンズフリーデバイスを使用して、 デバイスで発信と着信を行えるようにします。
- ハンズフリー プロファイル (HFP) カー ハンズフリー キットと車内のデバイスの間の通信を可能にします。
- ダイヤルアップネットワーク (DUN) デバイスが、Bluetooth 対応の携帯電話を使用してインターネット と他のダイヤルアップサービスにアクセスできるようにします。
- アウトオブバンド(OOB) ペアリングプロセスで使用する情報の交換を可能にします。ペアリングは Bluetooth 無線で行いますが、OOBメカニズムからの情報を要求します。OOBをNFCで使用すると、時間のかかる検出プロセスを行う必要がなくなり、デバイスを単に近付けるだけでペアリングできるよう になります。

Bluetooth の電源の状態

Bluetooth 無線はデフォルトではオフです。

- サスペンド TC70 がサスペンドモードになっても、Bluetooth 無線はオンのままです。
- 機内モード TC70 が機内モードになっている場合、Bluetooth 無線の電源はオフになります。機内モードが無効になっている場合、Bluetooth 無線は前の状態に戻ります。機内モードのとき、必要に応じて Bluetooth 無線を元の状態に戻すことができます。

Bluetooth 無線の電源

バッテリを節約する場合、または無線機器の使用が制限されている区域 (航空機内など)に入る場合は、 Bluetooth 無線をオフにします。無線をオフにすると、他の Bluetooth デバイスはデバイスを検出したり接続 したりすることができなくなります。通信圏内の他の Bluetooth デバイスと情報を交換するには、Bluetooth 無線をオンにします。デバイスが近接した場所にある場合のみ Bluetooth 無線で通信してください。



注:未使用時に無線をオフにすることで、バッテリを節約することができます。

Bluetooth の有効化

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- **3** Bluetooth スイッチを [ON] (オン) の位置にスライドさせます。 🕑 もステータス バーに表示されます。

4 を**○**押します。

Bluetooth の無効化

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 💿 をタッチします。
- 3 Bluetooth スイッチを [OFF] (オフ) の位置にスライドさせます。
- 4 を 一押します。

Bluetooth デバイスを検出する

TC70 は、検出されたデバイスと結合していなくても、そのデバイスから情報を受信できます。ただし、結合しておくと、Bluetooth 無線をオンにしたときに TC70 と結合済みのデバイスは自動的に情報を交換します。通信圏内の Bluetooth デバイスを検出するには、次の手順に従います。

手順

- 1 両方のデバイスで Bluetooth が有効になっていることを確認します。
- 2 検出する Bluetooth デバイスが検出可能なモードになっていることを確認します。
- 3 2つのデバイスの距離が10m (32.8 フィート)以下であることを確認します。
- 4 🖮 をタッチします。
- 5 💩 をタッチします。
- 6 **₿** [Bluetooth] をタッチします。
- 7 [SCAN FOR DEVICES] (デバイスのスキャン) をタッチします。TC70 はエリア内に検出できる Bluetooth デバイスがあるか検索を開始し、[AVAILABLE DEVICES] (利用可能なデバイス) に表示しま す。
- 8 リストをスクロールし、デバイスを選択します。[Bluetooth pairing request] (Bluetooth ペアリングの依 頼) ダイアログ ボックスが表示されます。

図 90: Bluetooth のペアリング - PIN の入力

 Bluetooth pairing re 	equest
To pair with: mc67	
Type the device's requir	ed PIN:
Usually 0000 or 1234	
PIN contains letters or s	ymbols
You may also need to ty	roe this PIN on the
Cancel	

図 91: Bluetooth のペアリング - シンプル ペアリング



- 9 テキストボックスに PIN を入力して、[OK] をタッチします。接続先デバイスに同じ PIN を入力します。 10 シンプルペアリングの場合は、両方のデバイスで [Pair] (ペア) をタッチします。
- **11** Bluetooth デバイスが [Bluetooth devices] (Bluetooth デバイス) リストに追加され、信頼された (ペアリン グされた) 接続が確立されます。

Bluetooth の名前の変更

デフォルトで、TC70では汎用の Bluetooth 名が使用され、他のデバイスに接続されるとそのデバイスに表示されます。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- ³ ₿ [Bluetooth] をタッチします。
- 4 Bluetooth の電源がオンになっていない場合は、スイッチを [ON] (オン)の位置までスライドさせます。
- 5 ■をタッチします。
- 6 [Rename device] (デバイスの名前変更) をタッチします。
- 7 名前を入力して、[Done] (完了) をタッチします。
- 8 🛆 をタッチします。

Bluetooth デバイスへの接続

ペアリングが完了したら、Bluetooth デバイスに接続します。

手順

- 1 ⊕ をタッチします。
- 2 💩 をタッチします。
- **3 №** [Bluetooth] をタッチします。
- 4 Bluetooth の電源がオンになっていない場合は、スイッチを [ON] (オン)の位置までスライドさせます。
- 5 [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、メニューが表示されるまで、接続されていない Bluetooth デバイスをタッチし、その状態をしばらく維持します。
- 6 [Connect] (接続) をタッチします。接続されると、そのデバイスがリスト内に接続済みとして表示されま す。

Bluetooth デバイスでのプロファイルの選択

一部の Bluetooth デバイスには複数のプロファイルが含まれています。プロファイルを選択するには、次の 手順に従います。

手順

- ■ をタッチします。
- 2 🔯 をタッチします。
- ³ ⑧ [Bluetooth] をタッチします。
- 4
 - [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、デバイス名の隣にある 手をタッチします。
- 5 [PROFILES] (プロファイル)の下で、プロファイルをオンまたはオフにして、デバイスがプロファイル を使用できるようにします。
- 6 を**○**押します。

Bluetooth デバイスのペアリング解除

Bluetooth デバイスのペアリングを解除してすべてのペアリング情報を消去するには、次の手順に従います。

手順

- 1 i begytlator
- 2 💩 をタッチします。
- ³ 🐻 [Bluetooth] をタッチします。
- 4 [PAIRED DEVICES] (ペアリング済みデバイス) リストで、デバイス名の隣にある まをタッチします。
- 5 [Unpair] (ペアリング解除) をタッチします。

Near Field Communications (NFC)

NFC/HF RFID は、リーダーと非接触型スマート カード間の安全なトランザクションを可能にする短距離無 線接続技術です。この技術は、HF 13.56MHz の免許不要の帯域を利用し、ISO/IEC 14443 type A/B (近接) お よび ISO/IEC 15693 (周辺) 標準に基づいています。TC70 は、次の 3 つの動作モードをサポートしています。

- リーダーモード
- ピアツーピア通信
- カードエミュレーションモード

NFCを使用すると、TC70では次の機能を使用することができます。

- 非接触型チケット、ID カードおよび ePassport などの非接触型カードの読み取り。
- SmartPoster やチケットなどの非接触型カードのほか、自動販売機などのNFC インタフェース搭載デバイスに対する情報の読み取りと書き込み。
- サポート対象の医用センサーからの情報の読み取り。
- プリンタやヘッドセットなどのサポート対象の Bluetooth デバイスのペアリング。
- 別の NFC デバイスとのデータの交換。
- 支払い、チケット、SmartPoster などの非接触型カードのエミュレート。

TC70 NFC のアンテナは、ユーザーが手に持った状態で、デバイスの上面から NFC カードを読み取れるように独特な方法で配置されています。

NFC カードの読み取り

手順

- 1 NFC 対応アプリケーションを起動します。
- 2 次に示すように、デバイスを押さえます。

図 92: カードの読み取り



- 3 TC70 がカードを検出するまで、TC70 を NFC カードに近づけます。
- 4 トランザクションが完了するまで(通常はアプリケーションによって示される)、カードをしっかり押さ えます。

NFC を使用した情報の共有

複数のデバイスを背中合わせにして、画面に表示されている Web ページ、連絡先カード、画像、YouTube のリンクまたは位置情報などのコンテンツを送信することができます。

前提条件: 両方のデバイスがロックされていないこと、NFC をサポートしていること、および NFC と Android Beam の両方がオンになっていることを確認してください。

手順

- 1 Webページ、ビデオ、写真、または連絡先を表示する画面を開きます。
- 2 TC70 の背面を接続先デバイスの上部に向けて近づけます。

図 93: NFC を使用したデータの共有



デバイスが接続された時点で、サウンドが再生され、画面に表示されている画像のサイズが縮小され、 [Touch to beam] (タッチして送信) というメッセージが表示されます。

3 画面のどこかにタッチします。 送信が開始されます。

エンタープライズ NFC の設定

[Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) は、NFC 無線の詳細設定を提供します。

NFC を設定するには、[Settings] (設定) > [More ..] (詳細..) > [Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) をタッチします。

図 94: [Wireless & Networks] (無線およびネットワーク) 画面



図 95: [Enterprise NFC Settings] (エンタープライズ NFC 設定) 画面



- [Reader Mode] (リーダーモード) タッチして、[Reader Mode] (リーダーモード) 設定画面を開きます。
- [Enable P2P mode] (P2P モードの有効化) ピアツーピア モードを有効または無効にします。デフォルト: 有効。
- [Card Emulation Mode] (カードエミュレーションモード) カードエミュレーションモードを有効または無効にします。デフォルト 無効。
- [Enable CE mode] (CE モードの有効化) タッチして、カード エミュレーション モードを有効または無 効にします。デフォルト: 有効。
- [Enable NFC on Lock Screen] (ロック画面の NFC の有効化) ロック画面の NFC を有効または無効にします。
- [Reset to Default] (デフォルトにリセット) すべての NFC 設定を工場出荷時の設定にリセットします。

リーダー モード

[Reader Mode] (リーダーモード) 設定を使用して、NFC 無線を設定します。

図 96: リーダー モードの設定



- [Supported Cards] (サポート対象のカード) タッチして、サポートする NFC カードのタイプを選択します。オプションは、[All Cards] (すべてのカード) (デフォルト)、[Type A] (タイプ A)、[Type B] (タイプ B)、[Type F] (タイプ F) または [Type V] (タイプ V) です。
- [NDEF Support] (NDEF サポート)
 - [Skip NDEF] (NDEF のスキップ) NFC Forum タグ タイプ 1 ~ 4 の使用を有効または無効にします。 デフォルト - 無効。
- [Card Detection Mode] (カード検出モード)
 - [Card Detection Mode] (カード検出モード) タッチして、カード検出モードを選択します。オプションは、[Low power] (低出力)、[Standard] (標準) または [Hybrid] (混合) (デフォルト) です。
 - [CPU Speed] (CPU 速度) タッチして、少量データを読み取りながら、NFC トランザクションのパフ オーマンスを強化します。デフォルト: [Enabled] (有効)。
 - [Card Communication speed] (カードの通信速度) タッチして、タイプ A とタイプ B カードのボーレートを設定します。オプション: [106kbps] (タイプ A のデフォルト)、[212kbps]、[424kbps]、または [No restrictions] (制限なし) (タイプ B のデフォルト)。

データ使用量

データ使用量とは、所定の期間内にデバイスによってアップロードまたはダウンロードされたデータの量を指します。データ使用量を監視するには、 20[Data usage] (データ使用量) に移動します。 データ使用量設定では、以下のことが可能です。

• アプリケーションごとにデータ使用量を表示または制限する。

- モバイルホットスポットを識別し、追加料金が発生する可能性があるバックグラウンドのダウンロードを制限する。
- Wi-Fi ネットワークのデータ使用量を表示する。

図 97: [Data Usage] (データ使用量) 画面

	U 47	Tall Ph
🔅 Data usage		1
Data usage cycle Ma	er 6 – Apr 3	4
Mar 21 – Apr 3: about	2.37MB uned	
Android 0	S	2.37MB
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

データ使用量サイクルをタッチして、異なるサイクルを選択します。このデータ範囲は、グラフがデータ 使用量を表示する期間です。

グラフにある白い縦線は、データ使用量サイクル内の期間を示します。この範囲により、グラフのすぐ下 に表示されている使用量が決定します。期間を変更するには、線をドラッグします。

グラフの下には、データを使用したアプリケーションのリストが表示されます。

自動同期の設定

また、自動同期を利用せずに、データが必要なときにのみ、手動でアプリケーションを同期して、データ 使用量を抑えることもできます。自動同期をオフまたはオンにするには、 => [Auto-sync data] (データの 自動同期) の順にタッチします。

123 | アクセサリ

第 6 章

アクセサリ

この章では、デバイスのアクセサリの使用方法について説明します。

アクセサリ

次の表に、TC70で使用できるアクセサリを示します。

表 12: TC70 のアクセサリ

アクセサリ	部品番号	説明
クレードル		
2 スロット充電専用ク レードル	CRD-TC7X-SEC2U1-01	デバイスおよび予備バッテリの充電を行います。 p/n PWRS-14000-148R の電源と一緒に使用します。
2 スロット USB/イーサ ネット クレードル	CRD-TC7X-SE2EU1-01	デバイスおよび予備バッテリの充電を行います。ホ スト コンピュータとの USB 通信およびネットワー クとのイーサネット通信を実行します。p/n PWRS-14000-148R の電源と一緒に使用します。
5 スロット充電専用ク レードル	CRD-TC7X-SE5C1-01	最大 5 台のデバイスを充電します。p/n PWRS-14000-241R の電源および p/n 50-16002-029R の DC 電源コードと一緒に使用します。バッテリ アダプタ カップを使用した 1 台の 4 スロットバッ テリ充電器の取り付けが可能です。
5スロットイーサネッ トクレードル	CRD-TC7X-SE5EU1–01	デバイスを充電し、最大5台のデバイスにイーサネ ット接続を提供します。p/n PWRS-14000-241R の電 源および p/n 50-16002-029R の DC 電源コードと一 緒に使用します。バッテリ アダプタ カップを使用 した1台の4スロット バッテリ充電器の取り付け が可能です。
クレードルマウント	KT-UNIVLBRKT-01R	壁面またはラックに5スロット充電専用クレード ル、5スロットイーサネットクレードル、および4 スロットバッテリ充電器を取り付けます。
バッテリと充電器		
4,620mAh BowerPresision	BTRY-TC7X-46MA2-01	交換用バッテリ (シングル パック)。
rowerriecision / 97 9	BTRY-TC7X-46MA2-10	交換用バッテリ (10 パック)。

次ページに続く…

アクセサリ	部品番号	説明
4 スロット予備バッテ リ充電器	SAC-TC7X-4BTYC1-01	最大4個のバッテリパックを同時に充電します。 p/n PWRS-14000-148Rの電源と一緒に使用します。
バッテリ充電器アダプ タ カップ	CUP-SE-BTYADP1-01	1 台の 4 スロット バッテリ充電器の充電が可能で、 5 スロット クレードルの一番左のスロットにドック できます (クレードルごとに最大 1 個)。
支払い		
磁気ストライプ リーダ ー	MSR-TC7X-SNP1-01	磁気ストライプ カードからデータを収集します。
充電ケーブルおよび通信	ケーブル	
充電ケーブル カップ	CHG-TC7X-CBL1-01	デバイスに電力を供給します。p/n PWRS-14000-249R (別売り)の電源と一緒に使用し ます。
スナップオン USB ケー ブル	CBL-TC7X-CBL1-01	デバイスに電力を供給し、USB 接続経由でホスト コ ンピュータと通信します。p/n PWRS-14000-249R (別売り) の電源と一緒に使用します。
スナップオン シリアル ケーブル	CBL-TC7X-SERL1-01	電力を供給し、ホスト コンピュータとのシリアル通 信を可能にします。p/n PWRS-14000-249R (別売り) の電源と一緒に使用します。
スナップオン DEX ケー ブル	CBL-TC7X-DEX1-01	自動販売機などのデバイスとの電子データの交換を 行います。
オーディオ アクセサリ		
2.5mm オーディオ アダ プタ	ADP-TC7X-AUDIO1-01	デバイスに取り付け可能で、2.5mm プラグの有線へ ッドセットにオーディオを送ります。
2.5mm ヘッドセット	HDST-25MM-PTVP-01	PTT 通話および VoIP 通話に使用します。
高性能ヘッドセット	RCH51	高性能/高耐久性ヘッドセット。
2.5mm クイック切断ア ダプタ ケーブル	25-124387-02R	RCH50/RCH51 ヘッドセットへの接続を提供します。
3.5mm オーディオアダ プタ	ADP-TC7X-AUD35-01	デバイスに取り付け可能で、3.5mm プラグの有線へ ッドセットにオーディオを送ります。
3.5mm ヘッドセット	HDST-35MM-PTVP-01	PTT 通話および VoIP 通話に使用します。
3.5mm クイック切断ア ダプタ ケーブル	ADP-35M-QDCBL1-01	3.5mm ヘッドセットへの接続を提供します。
スキャン		
トリガ ハンドル	TRG-TC7X-SNP1-01	使いやすく生産性の高いスキャン操作を可能にする スキャナ トリガを備えたガン タイプのハンドルを 取り付けます。
携帯用ソリューション		
ソフトホルスタ	SG-TC7X-HLSTR1-01	TC7X ソフト ホルスタ。
ハードホルスタ	SG-TC7X-RHLSTR1-01	TC7X ハードホルスタ。

次ページに続く...

アクセサリ	部品番号	説明
ハンド ストラップ	SG-TC7X-HSTRP1-03	ハンド ストラップ マウント クリップ 用交換ハンド ストラップ (3 パック)
スタイラスおよびコイ ル ストラップ	SG-TC7X-STYLUS-03	TC7X スタイラスとコイル ストラップ (3 個組)。
電源		
電源	PWRS-14000-249R	スナップオン USB ケーブル、スナップオン シリア ル ケーブル、または充電ケーブル カップを使用し て、デバイスに電力を供給します。AC 電源コード が必要です。
電源	PWRS-14000-148R	2 スロット クレードルおよび 4 スロット予備バッテ リ充電器に電力を供給します。AC 電源コードが必 要です。
電源	PWRS-14000-241R	5 スロット充電専用クレードルおよび5 スロットイ ーサネットクレードルに電力を供給します。p/n 50–16002–029R の DC 電源コードと、国別のアース 付き AC 電源コード (3 ワイヤ) が必要です (別売 り)。
DC 電源コード	50-16002-029R	電源から5スロット充電専用クレードルおよび5ス ロットイーサネットクレードルに電力を供給しま す。

2スロット充電専用クレードル

2スロット充電専用クレードルには、次のような機能があります。

- ・ デバイスの操作に必要な DC 5V の電力を供給する。
- デバイスのバッテリを充電する。
- 予備バッテリを充電する。

図 98:2 スロット充電専用クレードル



1	電源LED-緑色に点灯し、クレードルに電源が供給されていることを示します。
2	予備バッテリ充電 LED

デバイスの充電

手順

1 スロットにデバイスを挿入すると充電が開始します。

図 99: バッテリの充電



2 デバイスが正しくセットされていることを確認してください。

予備バッテリの充電

手順

1 右のスロットにバッテリを挿入すると充電が開始されます。

図 100: 予備バッテリの充電



2 バッテリが正しく取り付けられていることを確認してください。

バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

予備バッテリの充電

カップの予備バッテリ充電 LED は、予備バッテリの充電の状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

表 13: 予備バッテリ充電 LED インジケータ

LED	意味
黄色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中。
緑色で点灯	充電が完了しました。
黄色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。
赤色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中です。バッテリの寿命が近づ いています。
赤色の点灯	充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいてい ます。
赤色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。バッテリの寿命が近づい ています。
オフ	スロットに予備バッテリが挿入されていないか、予 備バッテリが正しく挿入されていないか、あるいは クレードルの電源が入っていません。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスまたはクレードルの充電は、常に安全で 適切な方法で行ってください。高温(たとえば、約+37 ℃(+98 °F))の場所では、デバイスまたはクレード ルはバッテリの充電状態を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つこ とができます。異常な温度のために充電が無効になった場合は、デバイスやクレードルの LED にエラーが 表示されます。

2 スロット USB/イーサネット クレードル

2スロットUSB/イーサネットクレードルには、次のような機能があります。

- デバイスの操作に必要な DC 5.0V の電力を供給する。
- デバイスのバッテリを充電する。
- 予備バッテリを充電する。
- デバイスをイーサネットネットワークに接続する。
- USB ケーブルを使用してホスト コンピュータと通信する。



注: クレードルに装着する前に、ハンドストラップ以外のすべての外部機器をデバイスから取り 外してください。

図 101: 2 スロット USB/イーサネット クレードル



1	電源LED-緑色に点灯し、クレードルに電源が供給されていることを示します。
2	予備バッテリ充電 LED

デバイスの充電

手順

1 デバイスの下側を充電器に置きます。

図 102: バッテリの充電



- 2 デバイス背面のコネクタがクレードルのコネクタと結合するまで、デバイス上部を回転させます。
- 3 デバイスが正しく接続されていることを確認します。デバイスの充電/通知 LED が黄色で点滅を開始 し、デバイスが充電中であることを示します。

予備バッテリの充電

手順

1 右のスロットにバッテリを挿入すると充電が開始されます。

図 103: 予備バッテリの充電



2 バッテリが正しく取り付けられていることを確認してください。

バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

予備バッテリの充電

カップの予備バッテリ充電 LED は、予備バッテリの充電の状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に 6 時間以内にフル充電が完了します。

表 14: 予備バッテリ充電 LED インジケータ

LED	意味
黄色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中。
緑色で点灯	充電が完了しました。
黄色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。
赤色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中です。バッテリの寿命が近づ いています。
赤色の点灯	充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいてい ます。
赤色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。バッテリの寿命が近づい ています。
オフ	スロットに予備バッテリが挿入されていないか、予備バッテリが正しく挿入されていないか、あるいは クレードルの電源が入っていません。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスまたはクレードルの充電は、常に安全で 適切な方法で行ってください。高温(たとえば、約+37 ℃(+98 °F))の場所では、デバイスまたはクレード ルはバッテリの充電状態を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つこ とができます。異常な温度のために充電が無効になった場合は、デバイスやクレードルの LED にエラーが 表示されます。

USB/イーサネット通信

2 スロット USB/イーサネット クレードルは、ネットワークとのイーサネット通信およびホスト コンピュー タとの USB 通信の両方を提供します。イーサネットまたは USB 通信でクレードルを使用する前に、USB/ イーサネット モジュールのスイッチが正しく設定されていることを確認してください。

モジュールを確認するには、クレードルを裏返します。

図 104: 2 スロット USB/イーサネット クレードル モジュール スイッチ



イーサネット通信では、スイッチを

USB 通信では、スイッチを Vの位置にスライドさせます。

スイッチを中央位置の**○**に設定すると、通信が無効になります。

イーサネット LED インジケータ

USB/イーサネット モジュール RJ-45 コネクタには、2 つの LED が搭載されています。LED が緑色に点灯し ている場合は、転送速度が 100Mbps であることを示しています。LED が点灯していない場合は、転送速度 が 10Mbps であることを示します。LED が黄色で点滅している場合は、リンク確立中であることを示し、 点灯している場合は、リンクが確立されたことを示します。消灯している場合は、リンクがないことを示 します。

図 105: LED インジケータ



表 15: USB/イーサネット モジュール LED データ速度インジケータ

データ速度	(1) 黄色の LED	(2) 緑色の LED
100Mbps	オン/点滅	オン
10Mbps	オン/点滅	オフ

イーサネット接続の確立

注: イーサネット設定の詳細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

手順

Ы

- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Ethernet] (イーサネット) をタッチします。
- 4 イーサネットスイッチを [ON] (オン)の位置にスライドします。
- 5 デバイスをスロットに挿入します。
 サアイコンがステータスバーに表示されます。
- 6 [Eth0] をタッチし、イーサネット接続の詳細を表示します。

5スロット充電専用クレードル

5スロット充電専用クレードルには、次のような機能があります。

- TC70の操作に必要な DC 5V の電力を供給する。
- 最大5台のTC70と、最大4台のTC70を、バッテリ充電器アダプタを使用した4スロットバッテリ充電器で同時に充電する。4スロットバッテリ充電器のクレードルへの取り付け方法の詳細については、 『TC70 Integrator Guide』を参照してください。
- クレードルベースと、さまざまな充電要件に合わせて設定できるカップで構成される。

図 106:5 スロット充電専用クレードル



TC70の充電

手順

1 スロットに TC70 を挿入すると充電が開始します。

図 107: TC70 のバッテリの充電



図 108:4 スロット バッテリ充電器を使用した 5 スロット充電専用クレードル



2 TC70 が正しくセットされていることを確認します。



注:4 スロットバッテリ充電器のクレードルへの取り付け方法の詳細については、『TC70 *Integrator Guide*』を参照してください。

バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

予備バッテリの充電

カップの予備バッテリ充電 LED は、予備バッテリの充電の状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に 6 時間以内にフル充電が完了します。

表 16: 予備バッテリ充電 LED インジケータ

LED	意味
黄色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中。
緑色で点灯	 充電が完了しました。
黄色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。

次ページに続く...

LED	意味
赤色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中です。バッテリの寿命が近づ いています。
赤色の点灯	充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいてい ます。
赤色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。バッテリの寿命が近づい ています。
オフ	スロットに予備バッテリが挿入されていないか、予 備バッテリが正しく挿入されていないか、あるいは クレードルの電源が入っていません。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスまたはクレードルの充電は、常に安全で 適切な方法で行ってください。高温(たとえば、約+37 ℃(+98 °F))の場所では、デバイスまたはクレード ルはバッテリの充電状態を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つこ とができます。異常な温度のために充電が無効になった場合は、デバイスやクレードルの LED にエラーが 表示されます。

5スロットイーサネットクレードル



注意: バッテリの安全に関するガイドライン(ページ163)で説明している、バッテリの安全に関す るガイドラインに従ってください。

5スロットイーサネットクレードルには、次のような機能があります。

- デバイスの操作に必要な DC 5.0V の電力を供給する。
- 最大5台のデバイスをイーサネットネットワークに接続する。
- バッテリ充電器アダプタを使用して4スロットバッテリ充電器で、同時に最大5台のTC70と最大4台のTC70を充電する。4スロットバッテリ充電器のクレードルへの取り付け方法の詳細については、 『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

図 109: 5 スロット イーサネット クレードル



1	[1000 LED] – データ速度が 1Gbps であることを示します。
2	[100/10 LED] – データ速度が 100Mbps または 10Mbps であることを示します。

TC70の充電

手順

1 スロットに TC70 を挿入すると充電が開始します。

図 110: TC70 のバッテリの充電



2 TC70 が正しくセットされていることを確認します。

図 111:4 スロット バッテリ充電器を使用した 5 スロット イーサネット クレードル





注: 4 スロットバッテリ充電器のクレードルへの取り付け方法の詳細については、『TC70 *Integrator Guide*』を参照してください。

バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

予備バッテリの充電

カップの予備バッテリ充電 LED は、予備バッテリの充電の状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に 6 時間以内にフル充電が完了します。

表 17: 予備バッテリ充電 LED インジケータ

LED	意味
黄色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中。
緑色で点灯	充電が完了しました。
黄色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。
赤色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中です。バッテリの寿命が近づ いています。
赤色の点灯	充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいてい ます。
赤色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。バッテリの寿命が近づい ています。
オフ	スロットに予備バッテリが挿入されていないか、予 備バッテリが正しく挿入されていないか、あるいは クレードルの電源が入っていません。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスまたはクレードルの充電は、常に安全で 適切な方法で行ってください。高温(たとえば、約+37℃(+98°F))の場所では、デバイスまたはクレード ルはバッテリの充電状態を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つこ とができます。異常な温度のために充電が無効になった場合は、デバイスやクレードルの LED にエラーが 表示されます。

イーサネット接続の確立

Я

注: イーサネット設定の詳細については、『TC70 Integrator Guide』を参照してください。

手順

 ¹ ⊕ *を*タッチします。

- 2 🔯 をタッチします。
- 3 [Ethernet] (イーサネット) をタッチします。
- 4 イーサネットスイッチを [ON] (オン)の位置にスライドします。
- 5 デバイスをスロットに挿入します。
 サアイコンがステータスバーに表示されます。
- 6 [Eth0] をタッチし、イーサネット接続の詳細を表示します。

LED インジケータ

クレードルの側面には、2つの緑色の LED が搭載されています。これらの緑色の LED は、点灯および点滅 してデータ転送速度を示します。

表 18: LED データ速度インジケータ

データ速度	1000 LED	100/10 LED
1Gbps	オン/点滅	オフ
100Mbps	オフ	オン/点滅
10Mbps	オフ	オン/点滅

4スロットバッテリ充電器

ここでは、4 スロットバッテリ充電器を使用して最大4 台の TC70 バッテリを充電する方法について説明します。

予備バッテリの充電

手順

- 1 電源に充電器を接続します。
- 2 バッテリをバッテリ受けに差し込み、バッテリをゆっくり押し下げて正しく接触するようにします。

図 112:4 スロット バッテリ充電器



項目	説明
1	TC70 バッテリ
2	バッテリ充電 LED
3	バッテリ スロット

バッテリの充電

予備バッテリの充電

バッテリ充電 LED はそれぞれ、各スロットのバッテリ充電状態を示します。次の表では、バッテリ充電 LED のステータスについて説明します。

4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

表 19: バッテリ LED の充電インジケータ

LED	意味
黄色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中。
緑色で点灯	充電が完了しました。
黄色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。
赤色でゆっくり点滅	予備バッテリが充電中です。バッテリの寿命が近づ いています。
赤色の点灯	充電が完了しました。バッテリの寿命が近づいてい ます。

次ページに続く...

LED	意味
赤色で速く点滅	充電中のエラー。予備バッテリが正しく挿入されて いるか確認してください。バッテリの寿命が近づい ています。
オフ	スロットに予備バッテリが挿入されていないか、予 備バッテリが正しく挿入されていないか、あるいは クレードルの電源が入っていません。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。バッテリ充電器による充電は、常に安全かつ適切 な方法で行ってください。高温時(約+37℃(+98°F)など)には、バッテリ充電器は、バッテリの充電を有効 と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つ場合があります。異常な温度のた めに充電が無効になったときは、充電器のLEDでそれを示します。

磁気ストライプ リーダー

MSR は TC70 の背面に取り付け、使用しないときは簡単に取り外せます。MSR を TC70 に取り付けると、 TC70 で磁気ストライプ カードからデータを収集することができます。

バッテリを最適に使用するためには、未使用時は取り外しておきます。

MSR の取り付け

手順

1 MSR の上部取り付けポイントを、TC70の取り付けスロットに合わせます。

図 113: MSR の取り付け



2 MSR を回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。

3 平らなプラスチックの工具を使用してロックスイッチを押し下げ、MSRをロックします。

図 114: MSR のロック



MSR の取り外し

手順

1 平らなプラスチックの工具を使用してロックスイッチを押し上げ、MSR のロックを解除します。

図 115: MSR のロック解除



2 2つのリリースボタンを押します。

図 116: MSR の取り外し



3 MSR を回転させて、TC70から離して取り外します。

磁気ストライプ カードを読み取る

磁気ストライプ カードを読み取るには、内蔵 MSR を使用します。

手順

- 1 DataWedge で MSR 入力が有効になっていて、カーソルがテキストフィールド内にあることを確認して ください。
- 2 TC70を片手でしっかりつかみます。
- 3 磁気ストライプカードをもう一方の手でしっかり押さえます。
- 4 カードの磁気ストライプをディスプレイから離して揃え、どちらかの方向にカードをスムーズに通します。

図 117: 磁気ストライプ カードを通す



5 アプリケーションに応じて、読み取られたデータが表示されます。

2.5mm オーディオ アダプタ

2.5mm オーディオ アダプタは TC70 の背面に取り付け、使用しないときは簡単に取り外せます。TC70 に取り付けた場合、オーディオ アダプタを使用することにより、有線ヘッドセットを TC70 に接続できます。

2.5mm オーディオ アダプタの取り付け

手順

1 オーディオアダプタの上部取り付けポイントを、TC70の取り付けスロットに合わせます。
図 118: オーディオ アダプタの取り付け



2 オーディオアダプタを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。

図 119: オーディオ アダプタを TC70 に対して回転させる



ヘッドセットのオーディオ アダプタへの接続

手順

- 1 ゴム製プラグをオーディオジャックから持ち上げます。
- 2 ヘッドセットのプラグをオーディオアダプタのジャックに差し込みます。

図 120: ヘッドセットをオーディオ アダプタに接続する



3 ヘッドセット ワイヤをオーディオ アダプタのワイヤ ホルダーに押し込みます。

図 121:



ホルスターに収納するオーディオ アダプタ付きのデバイス

TC70 とオーディオ アダプタをホルスターに収納して使用する場合、ディスプレイの面を内側にして収納 し、ヘッドセット ケーブルをオーディオ アダプタにしっかりと取り付けてください。 図 122: ホルスターに収納するオーディオ アダプタ付きのデバイス



2.5mm オーディオ アダプタの取り外し

手順

- 1 ヘッドセット プラグを 2.5mm オーディオ アダプタから取り外します。
- 2 オーディオ アダプタの下側を TC70 から持ち上げます。

図 123: オーディオ アダプタを TC70 から取り外す



3 オーディオアダプタをTC70から取り外します。

3.5mm オーディオ アダプタ

3.5mm オーディオ アダプタは TC70 の背面に取り付け、使用しないときは簡単に取り外せます。TC70 に取り付けた場合、3.55mm オーディオ アダプタを使用することにより、有線ヘッドセットを TC70 に接続できます。

3.5mm オーディオ アダプタの取り付け

手順

3.5mm オーディオ アダプタの上部取り付けポイントを、TC70 の取り付けスロットに合わせます。
図 124: オーディオ アダプタの取り付け



2 オーディオアダプタを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。

3.5mm オーディオ アダプタへのヘッドセットの接続

手順

1 ヘッドセットのクイック切断コネクタを、3.5mm クイック切断アダプタ ケーブルのクイック切断コネク タに接続します。 図 125: アダプタ ケーブルへのヘッドセットの接続



- 3.5mm クイック切断アダプタケーブルのオーディオジャックを、3.5mm オーディオアダプタに接続します。
 - 図 126: オーディオ アダプタへのアダプタ ケーブルの接続



ホルスターに収納する **3.5mm** オーディオ アダプタ付きのデバイス

TC70 とオーディオ アダプタをホルスターに収納して使用する場合、ディスプレイの面を内側にして収納 し、ヘッドセット ケーブルをオーディオ アダプタにしっかりと取り付けてください。

図 127: ホルスターに収納する 3.5mm オーディオ アダプタ付きのデバイス



3.5mm オーディオ アダプタの取り外し

手順

- 1 ヘッドセット プラグを 3.5mm オーディオ アダプタから取り外します。
- 2 オーディオ アダプタの下側を TC70 から持ち上げます。

図 128: オーディオ アダプタを TC70 から取り外す



3 オーディオ アダプタを TC70 から取り外します。

スナップオン USB ケーブル

スナップオン USB ケーブルは TC70 の背面に取り付け、使用しないときは簡単に取り外せます。TC70 に取り付けた場合、スナップオン USB ケーブルによって TC70 はデータをホスト コンピュータに転送して、 TC70 の電力を供給できます。

TC70 への接続

手順

1 ケーブルの上部取り付けポイントを、TC70の取り付けスロットに合わせます。

図 129: ケーブルの接続



2 ケーブルを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。磁気によってケーブルが TC70 に押さえられます。

図 130: TC70 に装着されたケーブル



USB 通信

手順

1 スナップオン USB ケーブルを TC70 に接続します。

図 131: TC70 を USB ケーブルで接続



2 ケーブルの USB コネクタをホスト コンピュータに接続します。

TC70 の充電

手順

- 1 スナップオン USB ケーブルを TC70 に接続します。
- 2 電源をスナップオン USB ケーブルに接続します。

図 132: 電源の設定



3 電源を AC コンセントに接続します。

TC70 からの切断

手順

1 ケーブルを押し込みます。

図 133: ケーブルを押し込む



2 回転させて TC70 から離します。磁気によってケーブルが TC70 から離れます。



図 134: ケーブルを TC70 から取り外す

バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスの充電は、常に安全かつ適切な方法で行ってください。高温時(約+37℃(+98°F)など)には、デバイスは、バッテリの充電を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つ場合があります。異常な温度のために充電が無効になったときは、デバイスの LED によって示されます。

充電ケーブル カップ

このセクションでは、充電ケーブルカップを使用して TC70 を充電する方法について説明します。

TC70の充電

手順

1 TC70を充電ケーブルカップのカップに取り付けます。

図 135: TC70 の充電



- 2 TC70 が正しくセットされていることを確認します。
- 3 2 つの黄色いロッキング タブを上にスライドし、ケーブルを TC70 にロックします。





4 電源アダプタを充電ケーブルカップに接続し、電源コンセントに差し込みます。

図 137: ケーブルを電源に接続



バッテリの充電

メイン バッテリの充電

デバイスの充電/通知 LED は、デバイスのバッテリ充電状態を示します。 4,620mAh バッテリは室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

充電温度

バッテリの充電は、0~40℃の温度で行ってください。デバイスの充電は、常に安全かつ適切な方法で行ってください。高温時(約+37℃(+98°F)など)には、デバイスは、バッテリの充電を有効と無効に交互に短時間で切り替えて、バッテリを許容可能な温度に保つ場合があります。異常な温度のために充電が無効になったときは、デバイスの LED によって示されます。

スナップオン **DEX** ケーブル

スナップオン DEX ケーブルは TC70 の背面に取り付け、使用しないときは簡単に取り外せます。TC70 に取り付けた場合、スナップオン DEX ケーブルによって、自動販売機などのデバイスと電子データを交換できます。

TC70 への接続

手順

1 ケーブルの上部取り付けポイントを、TC70の取り付けスロットに合わせます。

図 138: ケーブルの接続



2 ケーブルを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。磁気によってケーブルが TC70 に押さえられます。

図 139: TC70 に装着されたケーブル



DEX 通信

手順

- 1 スナップオン DEX ケーブルを TC70 に接続します。
- 2 ケーブルの DEX コネクタを自動販売機などのデバイスに接続します。

図 140: DEX ケーブルの接続



TC70 からの切断

手順

1 ケーブルを押し込みます。

図 141: ケーブルを押し込む



2 回転させて TC70 から離します。磁気によってケーブルが TC70 から離れます。

図 142: ケーブルを TC70 から取り外す



トリガ ハンドル

トリガ ハンドルを使用すると、スキャントリガを備えたガンタイプのハンドルをデバイスに取り付けることができます。長時間にわたる大量のスキャンが必要な作業でデバイスを使用する場合に、ユーザーへの 負担が軽減されます。

図 143: トリガ ハンドル



1	トリガ
2	ラッチ
3	リリース ボタン
4	トリガ ハンドル プレート

トリガ ハンドル プレートの取り付け

手順

- 1 メニューが表示されるまで、電源ボタンを押し続けます。
- 2 [Power off] (電源オフ) をタッチします。
- 3 [OK] をタッチします。
- 4 2つのバッテリラッチを押します。
- 5 バッテリをデバイスから取り出します。
- 6 ハンドストラップのフィラープレートをハンドストラップスロットから取り外します。将来交換す る場合のために、ハンドストラップのフィラープレートを安全な場所に保管します。

図 144: ハンド ストラップ プレートの取り外し



7 交換用ハンドストラッププレートをハンドストラップスロットに取り付けます。

図 145: トリガ ハンドル プレートの取り付け



- 8 デバイスの背面のバッテリ収納部に、バッテリを取り付けます。この場合、バッテリの下側を先に入れ ます。
- 9 バッテリの上部を回転させバッテリ収納部に入れます。
- 10 バッテリ リリース ラッチが所定の位置に収まるまで、バッテリをバッテリ収納部に押し込みます。

トリガ ハンドルへのデバイスのセット

手順

1 トリガハンドルの背面を、トリガ取り付けプレートに合わせます。

図 146: トリガ ハンドルへのデバイスの取り付け



- **2** 2つのリリース ラッチを押します。
- 3 デバイスを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。

図 147: デバイスをトリガ ハンドルに向けて回転させる



トリガ ハンドルからのデバイスの取り外し

手順

1 トリガハンドルの両方のリリースラッチを押します。

図 148: リリース ラッチを押す



- 2 デバイスを回転させながら持ち上げ、トリガハンドルから取り外します。
- 3 デバイスを回転させ、所定の位置にカチッとはまるまで押し下げます。

図 149: デバイスをトリガ ハンドルから離しながら回転させる



メンテナンスとトラブルシューティング

この章では、デバイスのクリーニングと保管方法、および操作中に発生する可能性のある問題のトラブル シューティングについて説明します。

TC70 のメンテナンス

第

童

トラブルを避けるため、TC70の使用中は次の注意事項を守ってください。

- TC70の画面を引っかかないでください。TC70の操作中は、付属のスタイラス、またはタッチスクリーンでの使用を目的とした先端がプラスチックのペンをご使用ください。TC70の画面の表面で、実際のペンや鉛筆、その他の鋭いものを使用しないでください。
- TC70のタッチスクリーンはガラス製です。TC70を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- TC70 は極度の高温または低温にさらさないでください。暑い日に車のダッシュボードに置いたままに したり、熱源のそばに置いたりしないでください。
- ほこりや湿気が極端に多い場所では、TC70の保管や利用を避けてください。
- TC70をクリーニングする場合は、レンズ用の柔らかい布を使用してください。TC70のディスプレイが 汚れた場合は、柔らかい布に薄めた窓ガラス洗剤を湿らせてクリーニングします。
- バッテリの寿命と製品の性能を最大限に活用するために、充電式バッテリは定期的に交換してください。バッテリの寿命は、ユーザーの利用状況によって異なります。

バッテリの安全に関するガイドライン

- 機器を充電する場所には埃が溜まらないようにしてください。また、近くに可燃性の物質および薬品を 置かないでください。業務環境以外で機器を充電する場合は、特に細心の注意を払ってください。
- バッテリの使用、保管、および充電については、このガイドに記載されているガイドラインに従ってく ださい。
- バッテリを正しく使用しないと、火災、爆発、またはその他の事故の原因となる場合があります。
- モバイルデバイスバッテリを充電する場合は、バッテリと充電器の温度を、0℃~+40℃(32°F~ 104°F)に保つ必要があります。
- 互換性のないバッテリおよび充電器は使用しないでください。互換性のないバッテリまたは充電器を 使用すると、火災、爆発、液漏れ、またはその他の事故の原因となる場合があります。バッテリまたは 充電器の互換性についてご質問のある場合は、グローバルカスタマサポートセンターにお問い合わせ ください。
- USB ポートを充電用の電源として利用する機器は、USB-IF のロゴのある製品か、USB-IF コンプライア ンスプログラムで認証された製品のみに接続することができます。
- 分解または外殻を開くこと、粉砕、屈曲または変形、穿孔、もしくは切断を行わないでください。

- バッテリ駆動式の機器を硬い地面に落とすと、バッテリがオーバーヒートする原因になる可能性があります。
- バッテリをショートさせたり、金属や導電性の物体をバッテリターミナルに接触させたりしないでください。
- 改造や再加工、バッテリ内部への異物の挿入、水やその他の液体への浸漬または暴露、または火、爆発 あるいはその他の危険物への暴露を行わないでください。
- 駐車中の車両内、またはラジエータやその他の熱源の近くなど、高温になる可能性のある場所あるいは その近くに、機器を放置または保管しないでください。バッテリを電子レンジや乾燥機に入れないでく ださい。
- 児童がバッテリを使用する場合は、保護者の監督が必要です。
- 使用済みの充電式バッテリは、現地の法令に適切に従って廃棄してください。
- バッテリを廃棄するときは焼却しないでください。
- バッテリが液漏れした場合は、漏れた液体が皮膚や目に触れないようにしてください。触れてしまった 場合は、接触部位を大量の水で洗い流し医師の診断を受けてください。
- 機器またはバッテリの破損が疑われる場合は、カスタマーサポートに検査を依頼してください。

クリーニング方法



注意:

必ず保護用めがねを着用してください。

ご使用前に、圧縮空気とアルコールに関する警告ラベルをお読みください。

医学的な理由などで他の溶液を使用する必要がある場合は、グローバル カスタマー サポート センターに詳細をお問い合わせください。



警告: 高温の油やその他の可燃性の液体に製品を触れさせないでください。万一そのような液体 に触れた場合は、製品を電源から抜き、このガイドラインに従ってただちに製品をクリーニング してください。

使用可能な洗剤の活性成分

どのような洗剤であってもその活性成分は、イソプロピルアルコール、漂白剤/次亜塩素酸ナトリウム、過酸化水素、中性食器洗剤のいずれか、またはこれらの組み合わせのみで構成されている必要があります。

有害成分

化学薬品の中には、デバイスの樹脂部分を冒すことが判明しているために、デバイスに接触しないような 配慮が必要なものがあります。このような化学薬品として、アンモニア溶液、アミンまたはアンモニアの 化合物、アセトン、ケトン、エーテル、芳香族炭化水素および塩素化炭化水素、アルカリのアルコール溶 液または水溶液、エタノールアミン、トルエン、トリクロロエチレン、ベンゼン、石炭酸、および TB-リゾ フォルムがあります。

クリーニング方法

デバイスに液体を直接塗布しないでください。柔らかい布にしみ込ませて使用するか、ウェットティッシ ュを使用してください。布やウェットティッシュにデバイスをくるまず、力を入れずにゆっくりと表面を 拭います。ディスプレイの周辺などに液体がたまらないように注意してください。デバイスは、自然乾燥 させてから使用してください。

クリーニングの際の注意事項

多くのビニール製手袋には、医療用途にはお勧めできないフタレート系の添加剤が含有されており、デバ イスの筐体には有害であることがわかっています。フタレートを含有する手袋を着用してデバイスを扱わ ないようにしてください。また、手袋を外した後は、手を洗って汚染残留物を除去してからデバイスを扱ってください。デバイスを扱う前に、エタノールアミンを含有する除菌ローションなど、上記の有害成分 を含有する製品を使用していた場合は、樹脂部の損傷を防止するために、手を完全に乾燥させてからデバ イスを扱うようにしてください。

必要なクリーニング材料

- アルコール脱脂綿
- レンズ用ティッシュペーパー
- 綿棒
- イソプロピルアルコール
- 管つき圧縮空気の缶

クリーニングの頻度

モバイル デバイスが使用される環境がそれぞれ異なるため、クリーニングの頻度はユーザーが判断してく ださい。クリーニングは必要に応じて行えますが、パフォーマンスを最適に保つために、埃の多い環境で 使用した場合は、カメラ ウィンドウを定期的にクリーニングすることをお勧めします。

TC70 のクリーニング

筐体

アルコール脱脂綿で、ボタンを含む筐体を拭きます。

ディスプレイ

ディスプレイはアルコール脱脂綿で拭いてもかまいません。ただし、ディスプレイの端の周囲に液体がた まらないように注意してください。すぐに柔らかい布でディスプレイを乾かします。このとき、傷が付か ないよう、目の粗い布は使わないでください。

カメラとスキャナ ウィンドウ

レンズ用ティッシュペーパーまたはメガネなど光学材料のクリーニングに適した用具で定期的にカメラと スキャナ ウィンドウを拭いてください。

コネクタのクリーニング

コネクタをクリーニングするには、次の手順に従います。

手順

- 1 モバイル コンピュータからメイン バッテリを取り外します。
- 2 綿棒のコットン部をイソプロピル アルコールに浸します。
- 3 綿棒のコットン部で、コネクタ部分を軽くこすります。コネクタにコットンの屑が残らないようにして ください。
- 4 これを3回以上繰り返します。
- 5 アルコールに浸した綿棒で、コネクタ部付近の油分や埃を拭き取ります。
- 6 乾いた綿棒で、ステップ4~6を繰り返します。



注意:ノズルを自分や他の人に向けないでください。ノズルや管は自分の顔に向けないように してください。

- 7 圧縮空気をコネクタ部にスプレーします。このとき、圧縮空気の管やノズルを表面から約 1.2cm 以上離 してください。
- 8 コネクタ部に油分や埃が残っていないか確認して、必要であればクリーニングを繰り返します。

166 メンテナンスとトラブルシューティング

クレードルのコネクタのクリーニング

クレードルのコネクタをクリーニングするには、次の手順に従います。

手順

- 1 クレードルから DC 電源ケーブルを取り外します。
- 2 綿棒のコットン部をイソプロピル アルコールに浸します。
- 3 綿棒のコットン部で、コネクタのピンに沿って拭きます。コネクタの片側から反対側に向けて、ゆっくり綿棒を往復させます。コネクタにコットンの屑が残らないようにしてください。
- 4 コネクタの前面も、綿棒で拭く必要があります。

注意:ノズルを自分や他の人に向けないでください。ノズルや管は自分の顔に向けないように してください。

- 5 圧縮空気をコネクタ部にスプレーします。このとき、圧縮空気の管やノズルを表面から約1.2cm以上離してください。
- 6 綿棒のコットンの屑をすべて取り除きます。
- 7 クレードルの他の部分に油分や埃が見つかった場合は、糸くずの出ない布とアルコールを使用して取り 除きます。
- 8 アルコールが蒸発するまで 10 ~ 30 分 (周辺の温度と湿度による) 置いてから、クレードルに電源をつないでください。

気温が低く湿度が高い場合は、長い乾燥時間が必要となります。気温が高く湿度が低い場合は、乾燥時間が短くてすみます。

トラブルシューティング

次の表は、発生する可能性がある典型的な問題と問題を解決するための対処方法を示します。

TC70

表 20: TC70 のトラブルシューティング

問題	原因	対処方法
電源ボタンを押して も TC70 の電源がオ ンにならない。	バッテリが充電されて いない。	TC70 のバッテリを充電または交換します。
	バッテリが適切に取り 付けられていない。	バッテリを適切に取り付けます。
	システムがクラッシュ している。	リセットします。
電源ボタンを押して も、TC70の電源がオ ンにならないが、LED が2つ点灯する。	データを維持できるレ ベルのバッテリ残量が あるが、充電が必要。	TC70のバッテリを充電または交換します。
バッテリが充電され ない。	バッテリに問題がある。	バッテリを交換してください。それでも TC70 が動作し ない場合は、リセットします。
	バッテリの充電中に TC70 をクレードルから 取り外した。	TC70 をクレードルに差し込みます。4,620mAh バッテリ は室温の場合に6時間以内にフル充電が完了します。

次ページに続く...

問題	原因	対処方法
	バッテリが極端な高温 か低温になっています。	周辺温度が 0℃ 未満になるか 40℃ を超えると、バッテリ は充電されません。
ディスプレイの文字 が見えない。	TC70 の電源が入ってい ない。	[Power] (電源) ボタンを押します。
ホストコンピュータ とのデータ通信中に、 データが転送されな かったか、転送された	通信中に、TC70 をクレ ードルから取り外した か、ホスト コンピュータ から切断した。	TC70 をクレードルに置き直すか、通信ケーブルをつなぎ 直して再度転送を行います。
アータか不元至でめ る。	ケーブルの構成が間違 っています。	システム管理者にお問い合わせください。
	通信ソフトウェアのイ ンストールや構成が正 しくない。	セットアップを実行します。
Wi-Fi でのデータ通 信中に、データが転送	Wi-Fi 無線がオンになっ ていない。	Wi-Fi 無線をオンにします。
されなかったか、転送 されたデータが不完 全である。	アクセス ポイントの範 囲から外れている。	アクセス ポイントの近くに移動します。
Bluetooth でのデータ 通信中に、データが転 送されなかったか、転 送されたデータが不 完全である。	Bluetooth 無線がオンに なっていない。	Bluetooth 無線をオンにします。
	別の Bluetooth デバイス の範囲から外れている。	もう一つのデバイスの 10m (32.8 フィート) 以内に移動し ます。
音が鳴らない。	音量設定が低いかオフ になっている。	音量を調整します。
TC70 の電源が突然 切れる。	TC70 が非アクティブに なっている。	ディスプレイは一定の時間非アクティブになっていると 電源がオフになります。この時間を、15秒、30秒、1分、 2分、5分、10分、または30分に設定します。
	バッテリが完全に放電 している。	バッテリを交換します。
ウィンドウのボタン やアイコンをタップ しても、対応する機能 が動作しない。	デバイスの反応がない。	デバイスをリセットします。
TC70 のメモリが満 杯というメッセージ が表示される。	TC70 に保存されている ファイルが多すぎる。	使用しないメモや記録を削除します。必要に応じて、そ の記録をホスト コンピュータに保存します (または SD カードを使用してメモリを追加します)。
	TC70 にインストールさ れているアプリケーシ ョンが多すぎる。	ユーザーが TC70 にインストールしたアプリケーション を削除し、メモリを復元します。 > 2 [Apps] (アプ リケーション) > [Downloaded] (ダウンロードされまし た) を選択します。使用していないプログラムを選択し、 [Remove] (削除) をタップします。

次ページに続く ...

問題	原因	対処方法
TC70 で読み取った バーコードをデコー ドしない。	スキャン アプリケーシ ョンがロードされてい ない。	TC70 にスキャン アプリケーションをロードするか、 DataWedge を有効にします。システム管理者にお問い合 わせください。
	バーコードを読み取れ ない。	コードに汚れがないことを確認します。
	出力ウィンドウとバー コードとの距離が適切 ではない。	TC70 を正しいスキャン範囲に置きます。
	バーコード用に TC70 が設定されていない。	スキャンするバーコードに対応するように、TC70 を設定 します。EMDK または DataWedge アプリケーションを 参照します。
	TC70 がビープ音を鳴ら すように設定されてい ない。	正しく読み取ったときに TC70 がビープ音を鳴らさない 場合は、正しく読み取ったときにビープ音を鳴らすよう にアプリケーションを設定します。
	バッテリ残量が少なく なっている。	スキャナのトリガを押したときにレーザー光線の放射が 停止する場合は、バッテリレベルを確認します。バッテ リ残量が少なくなっていると、TC70がバッテリ残量が少 ないことを通知する前に、スキャナがシャットオフしま す。注:この対処法を実行してもスキャナがコードを読 み取らない場合は、グローバルカスタマサポートセンタ ーにお問い合わせください。
TC70 が近くの Bluetooth デバイスを 検出できない。	他の Bluetooth デバイス から遠すぎる。	他の Bluetooth デバイスから 10m (32.8 フィート) 以内に デバイスを近づけます。
	近くの Bluetooth デバイ スの電源がオンになっ ていない。	検出するには、近くの Bluetooth デバイスの電源をオンに します。
	Bluetooth デバイスが検 出可能なモードになっ ていない。	Bluetooth デバイスを検出可能なモードに設定します。必要に応じて、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。
TC70 のロックを解 除できない。	ユーザーが正しくない パスワードを入力して いろ	ユーザーが正しくないパスワードを8回入力すると、再 試行する前にコードを入力するように求められます。
	· •	パスワードを忘れた場合は、システム管理者に連絡して ください。

第 8 章

技術仕様

以降のセクションでは、デバイスの技術仕様について説明します。

TC70

表 21: TC70 の技術仕様

項目	説明
物理特性	
寸法	高さ: 161mm (6.3 インチ)
	幅: 84mm (3.3 インチ)
	奥行き: 28mm (1.1 インチ)
重量	376g (13.3 オンス)
ディスプレイ	4.7 インチ。高解像度 (1280 x 720)、非常に明るい画像で、タッチパ ネルに光学的に結合されている
タッチ パネル	ガラス製アナログ静電容量式
バックライト	発光ダイオード (LED) バックライト
バッテリ パック	充電式リチウム イオン バッテリ 3.7V、4,620mAh バッテリ
拡張スロット	ユーザーがアクセス可能な 32GB microSD スロット (SDHC および SDXC 対応)
接続インタフェース	Universal Serial Bus (USB) 2.0 ハイ スピード (ホストとクライアント)
通知	可聴音および多色 LED、バイブ
音声およびオーディオ	3 個のマイクをサポート (雑音消去機能付き)、バイブレータ通知、 スピーカー、Bluetooth 無線ヘッドセットに対応
性能特性	
CPU	1.7GHz マルチコア
オペレーティング システム	Android ベースの AOSP V4.4.2 または V4.4.3
メモリ	1GB RAM/8GB フラッシュ

次ページに続く...

項目	説明
出力	USB: 5VDC @ 500mA (最大)
ユーザー環境	
動作温度	$-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F})$
保管温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C} (-40^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F})$
充電温度	$0^{\circ}C \sim 40^{\circ}C (32^{\circ}F \sim 104^{\circ}F)$
湿度	5~85%(結露なきこと)
耐落下衝撃性能	動作温度範囲下で6フィート(1.8m)の高さからコンクリート面へ 落下しても動作可能
転倒	3.2 フィート (1.0m) の転倒を 2,000 回繰り返しても動作可能、IEC の該当する耐転倒衝撃仕様に準拠および高水準達成
静電気放電 (ESD)	±20kVdc 大気放電、±10kVdc 直接放電、±10kVdc 間接放電
シーリング	IP67 (該当する IEC シーリング加工仕様に適合)
振動	4G PK サイン波 (5Hz ~ 2kHz)、0.04g2/Hz ランダム (20Hz ~ 2kHz)、 試験時間は 1 軸あたり 60 分間で 3 軸実施
耐熱衝撃性	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) の急激な温度変化
インタラクティブ センサー テクノロ	ジ (IST)
モーション センサー	スクリーンの向きの動的変更および電源管理を可能にする、3軸式 加速度計を利用した運動センサー機能を装備
光センサー	周辺光センサーによりディスプレイのバックライトの明るさを自 動調整
無線 LAN データ/音声通信	
無線	IEEE [®] 802.11a/b/g/n/d/h/I
サポートされるデータ速度	5GHz: 802.11a/n - 最大 150Mbps
	2.4GHz: 802.11b/g/n - 最大 72.2Mbps
動作チャンネル	5GHz: チャンネル 36 ~ 165 (5180 ~ 5825MHz)
	2.4GHz: チャンネル 1 ~ 11 (2412 ~ 2462MHz) – 北米 (FCC および IC)
	チャンネル 1 ~ 13 (2412 ~ 2472MHz) – 世界のその他の地域
	実際の動作チャンネル/周波数は、各地域の規制および承認機関に よって異なります
セキュリティ	セキュリティ モード: 従来式、WPA、および WPA2
	暗号化: WEP (40 および 104 ビット)、TKIP、および AES
	認証: TLS、TTLS (MS-CHAP)、TTLS (MS-CHAP v2)、TTLS (PAP)、 PEAP (MS-CHAP v2)、PEAP (GTC)、FAST (MS-CHAP v2)、FAST (GTC)、LEAP。
	高速ローム: PMKID、OKC、CCKM

項目

音声通信

説明

VoIP 対応、Wi-Fi[™] 準拠、IEEE 802.11a/b/g/n スペクトラム拡散ダイ レクト シーケンス (DS) 方式、Wi-Fi Multimedia[™] (WMM)

無線 PAN データ/音声通信

Bluetooth	Bluetooth v4.0 Low Energy
データ収集仕様	
2D イメージャ	SE4750-SR – 1D および 2D バーコード
Near Field Communications (NFC)	ISO 14443 Type A & B、FeliCa、および ISO 15963 タグをサポート
通信およびメッセージ	
WorkForce Connect Voice Client* (別売 Connect Push-to-Talk Express Client を値	り)は、すぐに利用するプッシュ ツー トーク通信用に Workforce ^請 えています。
2D イメージャ エンジン (SE4750-SR)	
読み取り幅	水平 - 48.0°
	垂直 - 36.7°
画像解像度	1280 (縦) x 960 (横) ピクセル

画像解像度	1280 (縦) x 960 (横) ピクセル
回転	360°
ピッチ	$\pm 60^{\circ}$
スキュー	$\pm 60^{\circ}$
周辺光	直射日光: 10,000 フィートカンデラ (107,639 ルクス)
焦点範囲	読み取り部前面からの距離: 17.7cm (7.0 インチ)
レーザー照準波長	可視半導体レーザー (VLD): 655nm ± 10nm
	中央点光電力: 0.6mW (一般)
	パターン角度: 48.0°水平、38.0°垂直
照明システム	LED: 温白色 LED
	パターン角度: 505 輝度で 80°
カメラの仕様	
解像度	背面: フラッシュ付きの 8 メガ ピクセル オート フォーカス
	前面: 1.3 メガ ピクセル固定焦点

表 22: データ収集読み取り可能コード

項目	説明
1Dバーコード	Code 128、EAN-8、EAN-13、GS1 DataBar Expanded、GS1 128、GS1 DataBar Coupon、UPCA、Interleaved 2 of 5、UPC Coupon Code
2D バーコード	PDF-417、QR Code